

西安变速箱换油接头配件 中山格卡斯服务周到

产品名称	西安变速箱换油接头配件 中山格卡斯服务周到
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

奥迪A4、A6 帕萨特5H" 模拟8速CVT(01T) "拆下汽车底盘变速箱护垫，在前杠位置找到变速箱冷却油管，变速箱换油接头配件，然后用扳手扭开后连接一公一母螺丝即可操作(此款变速箱会容易拆错转向助力油管，需谨慎判断) (一台车一个) " A08 自变路虎接头组件 201020108 路虎神行者2/3 荣威750 "6速四驱 (TF-81SC)" "直接拆去一根变速箱上的散热油管，扭开 公母螺丝对接即可操作 (一台车一个)"

自动变速箱一体快接式接头-款自动变速箱接头-变速箱接头及编码、适用车型

"拆下汽车底盘护垫，就可以看见正前方有个变速箱独立中冷器(圆形)，直接拆下，中间螺丝固定接口后即可操作 " A14 标致雪铁龙世家接头组件 201020152 "标志3008 雪铁龙C5/C4" "6速前驱 (TF-80SC)" "拆下汽车底盘护垫，就可以看见正前方有个变速箱独立中冷器(圆形)，直接拆下，中间螺丝固定接口后即可操作" A15 别克赛欧拉头组件 201020143 别克赛欧 4速前驱 A16 大众09G圆形铝质接头组件 201020207 "大众(宝来，速腾，朗逸，帕萨特，桑塔纳，捷达，途安) 斯柯达(晶锐，明锐，昊悦) 奔腾(B50，B70，B90，MPV) 09G波箱" "6速前驱/四驱 (TF-61SN)" "打开机盖，拆下空气格装置，需要长筒旋转螺丝刀扭开变速箱上方的圆柱形中冷器的一个螺丝，然后再装上接口即可操作(一定需要装上小圆环垫，不然会不密封) " A17 "大众宝来高尔夫 波罗朗逸斯柯达 变速箱接头组件" 201020212 "大众(宝来，速腾，朗逸，帕萨特，桑塔纳，捷达，途安) 斯柯达(晶锐，明锐，昊悦)

油压孔接头由油压管、油压头和油压帽组成，油压管上设有油压孔和油压圈，油压头上设有油压连通管

和压帽螺口，油压连通管的侧面设有进油孔，进油孔从压帽螺口通出，油压帽上设有油压螺口，油压连通管插入在油压圈内，其两端与油压圈密接，使油压孔与进油孔对接，压帽螺口露出在油压圈的外面，再将油压帽螺接在压帽螺口上，油压帽上的油压螺口与压帽螺口相通。

西安变速箱换油接头配件-中山格卡斯服务周到由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。西安变速箱换油接头配件-中山格卡斯服务周到是中山市格卡斯自动化设备有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：张总。