

西安换变速箱油接头 中山格卡斯

产品名称	西安换变速箱油接头 中山格卡斯
公司名称	中山市格卡斯自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省中山市南朗镇东亨路世辉高新产业园B栋302格卡斯
联系电话	18022062096 18022062096

产品详情

自动变速箱一体快接式接头-款自动变速箱接头-变速箱接头及编码、适用车型

A28 奔驰E系列变速箱接头组件 奔驰722.9系列 "7速后驱/四驱 (722.9)" A29 途锐变速箱接头组件 途锐.卡宴.Q7 "8速四驱 (OC8/TR-80SD)" "拆下汽车底盘护垫找到变速箱的冷却油管的连接位置卸掉后装上接口即可操作 (一台车一个)" A30 宝马接头8HP变速箱接头组件 201020226 "宝马3系、5系、7系、宝马X5(8速)" "8速四驱 (ZF8HP45/70/90)" "拆下汽车底盘护板在接近变速箱右侧拆掉冷却油管连接变速箱螺丝，然后装上 接口螺丝固定后即可操作 " A31 路虎6HP-24变速箱接头组件

自变宝马X6接头组件使用方法：拆变速箱连接到水箱上的散热油管。自动变速箱换油机接头，多套可以选择，纯铝车件制作，防腐、密封效果好、不漏油。拆装范围小，速度快，快速解决波箱清洗换油过程中的繁琐安拆流程。加油孔接头由加油套、加油头和卡簧组成，换变速箱油接头，加油套上设有加油管、加油孔和加油圈，加油头上设有加油连通管、加油螺口和卡口，加油连通管的侧面设有注油孔，注油孔从加油螺口通出，加油连通管插入在加油圈内，其两端与加油圈密接，使注油孔与加油孔对接，卡口露出在加油圈的外面，再将卡簧卡接在卡口内；

自动变速箱一体快接式接头-新款自动变速箱接头-变速箱接头及编码、适用车型

拆下汽车底盘护垫，卸掉连接水箱的散热油管的快速接口(卡簧拴紧)" A25 丰田兰德酷路泽4.6排量变速箱接头组件 丰田兰德酷路泽 5速四驱 "拆下汽车底盘护垫(接近变速箱的左侧面 置)找到变速箱的中冷器卸掉后装上接口即可操作 " A26 大众途观变速箱接头组件1020220 大众途观(09M变速箱) "6速前驱/四驱 (09M)"

"拆下汽车底盘护垫，卸掉连接变速箱上的 散热油管螺丝即可(需要拆下进气软管)" A27

途锐09D变速箱接头组件 奥迪Q7.卡宴.途锐 "6速前驱/四驱 (TR-60SN)"

"拆下汽车底盘护垫(接近左下方大灯位置)，找到变速箱的冷却油管的连接位置 卸掉后装上接口即可操作

西安换变速箱油接头-中山格卡斯(推荐商家)由中山市格卡斯自动化设备有限公司提供。中山市格卡斯自动化设备有限公司是一家从事“换油机，干冰清洗机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“格卡斯”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使中山格卡斯在洗车工具中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！