

# 坪山新区标签打印电子台秤JWI食堂餐饮大屏上门修整

产品名称	坪山新区标签打印电子台秤JWI食堂餐饮大屏上门修整
公司名称	深圳市山星盛电子科技有限公司
价格	650.00/台
规格参数	品牌：:山星盛MOUNT STAR/英展/钰恒 型号：:TSC/TCS 规格：:30kg至1000公斤
公司地址	深圳市宝安区福永街道新田社区凤塘大道25号凤塘大道25-2
联系电话	0755-23035550 15307550221

## 产品详情

坪山新区标签打印电子台秤JWI食堂餐饮大屏上门修整功能简述:

21mm LCD液晶显示,三种夜光可选 Kg、g、lb、市斤多种单位可选 三点输出上、下限报警功能  
全秤量去皮、预去皮功能 随意砝码值校正功能 简易外部校准功能  
可选配RS-232C通讯接口连接电脑 秤盘尺寸:220 mm X 290 mm型号规格: (防静电3万伏以上)  
型号ZHS-1.5KZHS-3KZHS-7.5KZHS-15KZHS-30K秤量1500g3000g7500g15Kg30Kg感量 0.1g0.1g0.2g0.5g1g感  
量 0.05g0.05g0.1g0.1g0.5g修改管理员密码 进入参数设定后按数字键 6 或按单重键进行循环选择, 显  
示 F6 PIN, 按扣重键 确认, 显示 PIN1, 用数字键输入您所希望的管理员密码, 按扣重键确定,  
窗口 显示 PIN2, 此时请再一次输入您所希望的管理员密码 (两次输入必须完全一致), 按扣重键  
确定, 窗口显示回到 F6 PIN, 密码修改完成。按归零键退出设定状态, 待本机重新自检后可开始  
正常称重。4.9 AD 转换速率 进入参数设定后按数字键 7 或按单重键进行循环选择, 显示 F7  
SPD, 按扣重键 确认, 重量窗口显示 SPEED, 单重窗口显示 AD 转换速率 (次/秒), 按单重键  
选择 AD 转换速率 (7.5 次/秒, 15 次/秒, 30 次/秒, 60 次/秒), 按扣重键确定, 按归零  
键退出设定状态, 待本机重新自检后可开始正常称重。建议使用 AD 转换速率为 15 次/秒或 3  
0 次/秒。(当程序版本为 V3.20 的 AHC, 程序默认为 15 次/秒) 4.10 定时关机 进入参数设  
定后按数字键 8 或按单重键进行循环选择 (QHC 按 9 键), 提示 F8 OFF, 按扣重键确认,  
当前显示 OF 0, 按单重键选择定时关机的时间 (0、3、5、15 和 30min), 按扣重键确认, 按  
归零键退出设定状态, 待本机重新自检后可开始正常称重。4.11 重力加速度 进入参数设定后按  
数字键9或按单重键进行循环选择 (QHC按8键), 提示F9 GRV, 按扣重键确认, 当前显示 F9 GRV  
9.79400 (出厂设置), 按数字键输入您需要的重力加速度, 按扣重键确认, 按归零键退出设定状态, 待  
本机重新自检后可开始正常称重。4.12 上下限叫声设定 进入参数设定后按单重键选择 F10, 提  
示 F10 BEP, 按扣重键确认, 当前显示 NG, 按单重键选择上下限的叫声 LOV (下限时叫)、NG (关  
闭叫声)、HIGH(上限时叫)和 OK (OK 时叫), 按扣重键确认, 按归零键退出设定状态, 待本  
机重新自 检后可开始正常称重。4.13 复位出厂设置功能 进入参数设定后按单重键选择 F11, 提  
示 F11 RST, 按扣重键确认, 当前显示 SURE X, 按单重键选择 Y (是) 或 N (否), 按扣重键  
确认, 按归零键退出设定 状态, 待本机重新自检后可开始正常称重。背光功能本机具有自动背光、背

光常开、背光常闭三种背光方式。三种状态的切换解说如下：按定数警示键3秒钟不放，显示“EL XX”，XX为当前背光方式，进入背光方式设定状态，按数字键1-3选择当前背光方式（AU：自动背光，oFF：背光常闭，on：背光常开），背光方式设定完成后，按扣重键确认。

按键功能解说数字键0-9及小数点：用于输入单重及数量等累加：累加键，累加数量累加显示：累加显示键，显示累计值清除：取消键，清除当前数值，取消当前操作定数警示：定数警示键，设定定数警示值单位转换：单位切换键，此键为kg/lb(g/lb)转换键归零：归零键，按此键回零位扣重：扣重键，按此键扣重当前重量，此后天平处于净重显示状态数量设定：个数设定键，用于待计数产品单重未知的过程列印：列印键（欲使用此功能，需选购列印组件）电子秤地磅充满电的都开不了机了，会是哪种故障？先检查开关有无损坏,如无法开机可能为主板开关控制电路或开关三级管有损坏,需检查三级管772有无烧坏或破裂.电子秤后面显示黑字，前面不显示是什么原因?可能为显示屏老化或损坏,也有可能显示板驱动芯片或电阻电容等有损坏的可能,还需检查供电是否达到5V或3.3V不然也会显示不清楚,不显示等情况电子秤插电源，有爆炸声，里冒烟了?可能为电源供电不配,或正负极不对,电压高导致烧坏里面的电源控制配件,爆炸声为超过电容电压导致发热爆炸,有可能电源不对导致主板烧坏了.电子秤有时候用得，有时候数字不动，有显示动点不显示数字？什么问题？这情况可能为主板芯片工作不正常或电线接触不良,需更主板.台式称2年没用插上充电器能用拨下充电器就没电了?直接换电池,也有可能是充电电路有故障导致不充电,有可能是电池,一样电池只能使用一年多,用的不好的几个月就有损坏的情况.电子秤只涌现称的重量无法计算个数怎么办?这情况可能为按键失效导致无法取样计数,需更换按键板.电子秤显示屏的中间那个数字看不到了是什么原因呀?这种情况一样为显示屏损坏或显示管内容LED灯坏,需更换数码显示管或液晶显示屏,还有一种可能为驱动显示屏的控制管或驱动芯片故障.电子秤涌现重影怎么处理?这种情况一样为显示屏使用过久老化,需更换显示屏.一样只有液晶显示屏才会有这个情况的涌现,电子秤不要放在太阳直射阳光下,和高温环境不然会加速显示屏的老化.

电子地秤打印地面秤让我们简单的来说说，山星盛提示您如何维护电子秤，让电子秤的寿命更长。首先我们得按照自己要买对电子秤，因为现在很多人可能对这个产品不了解，其实它有好多分类，所用的方法都是不普通的。有些产品还需要安装，所以要严格按照技术人员的指示去安装。不能够私自随意去安装，又或者好奇将其内部打开。这都是不可以的，其次我们在做好一切准备之后。将电子秤使用时，电源开关都要在使用前做好准备，不能颠倒了次序,称重传感器:电子秤根据转换方法，称重传感器分为8类：光电式、液压式、电磁力式、电容式、磁极转换式、振动式、陀螺式、电阻应变式，其中电阻应变式应用为广泛,特点:1.实现远距离操作；2.实现自动化控制；3.数字显示直观、减小人为误差；4.准确度高、分辨率强；5.称量范围广；6.特有功能：扣重、预扣重、归零、累计、警示等；7.维护简单；8.体积小；9.安装、校正简单；10.特种行业，可接打印机或电脑驱动；11.智能化电子秤，反应快，效率高坪山新区标签打印电子台秤JWI食堂餐饮大屏上门修整立杆地秤公司名称:深圳市山星盛电子科技有限公司产品展示:www,dzc360,com服务:4008 404 194