

# 烟台栖霞市厂家销售合力克拉克台励福西林电动叉车/铅酸蓄电池组/充电机

产品名称	烟台栖霞市厂家销售合力克拉克台励福西林电动叉车/铅酸蓄电池组/充电机
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

烟台栖霞市厂家销售合力克拉克台励福西林电动叉车/铅酸蓄电池组/充电机

发动机的类型按使用燃料的不同，内燃叉车发动机可分为汽油机和柴油机两大类。

(1)汽油机一般是通过化油器使汽油和空气混合后进入气缸，再用电火花点燃爆发作功，故称为化油器式发动机。

(2)柴油机一般通过喷油泵和喷油器将柴油喷入气缸，与早已被吸入气缸中(并被压缩)的高温高压空气混合，引起自燃爆发而作功，故又称为压燃式发动机。

1.起动系,叉车的起动系是用来起动内燃机的装置，主要由起动机和附属装置组成。柴油机所用燃油是柴油，其构造和汽油机基本相同，仅供给系的组成不同和没有点火系。柴油机供给系主要由空气滤清器、柴油滤清器、输油泵、喷油泵、调速器、喷油器和进排气歧管等机件组成。

2.配气机构,配气机构是内燃机的换气机构，主要由进排气门、凸轮轴以及传动机件等组成。

3.供给系,供给系是保证向气缸内供入新鲜的可燃混合气和导出废气的系统。主要由空气滤清器、燃油滤清器、化油器、汽油泵和进排气歧管等机件组成。

4.润滑系,润滑系是向内燃机运动机件表面供给润滑油的系统。主要由机油泵、机油滤清器、限压阀及管路等机件组成。

5.冷却系,冷却系是用来吸收和散发内燃机受热零件多余热量的系统。主要由水泵、散热器、冷却风扇等机件组成。

6.点火系,点火系是保证按规定的时刻产生电火花。点燃气缸内被压缩的可燃混合气的装置。由点火线圈、分电器和火花塞等机件组成。