

电加热夹层锅生产厂家 诸城昌伟智能设备 台州夹层锅

产品名称	电加热夹层锅生产厂家 诸城昌伟智能设备 台州夹层锅
公司名称	诸城市昌伟智能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省诸城市龙都街道指挥二村
联系电话	13361549339 13361549339

产品详情

夹层锅

1、使用蒸气压力，不得长时间超过定额工作压力。2、进汽时应缓慢开启进汽阀，直到需用压力为止，冷凝水出口处的截止阀，如装有疏水器，应始终将阀门打开；如无疏水器，则先将阀门打开直到有蒸气溢出时再将阀门关小，开启程度保持在有少量水汽溢出为止。3、对安全阀，可根据用户自己使用蒸气的压力，自行调整。4、蒸气锅在使用过程中，应经常注意蒸气压力的变化，用进汽阀适时调整。5、停止进气后，应将锅底的直嘴旋塞开启，放完余水。6、可倾式和搅拌式夹层锅，每班使用前，应在各转动部位加油；搅拌式夹层锅锅体面上的部件，建议采用熟菜油；其它各处均采用30#--40#机械油。

如何做好夹层锅后期工作？

- 1.减速箱开始使用50小时后，台州夹层锅，应拆下来放掉润滑油，用煤油或柴油冲洗，加入30#--40#干净机油，使用150小时后，第二次换油，以后可视具体情况，每使用到1000小时左右换油一次。
- 2.防锈油剥落，应及时涂刷，涂外锅的油漆，建议采用X55-3乙烯耐水漆。
- 3.本锅使用5年后，可倾斜夹层锅价格，建议进行安全性水压试验，以后进行水压试验的间隔时间，按各地技术部门的要求进行。

水压试验的压力P水按下列情况决定：

当额定工作气压 $P_{额} < 0.6\text{MPa}$ 时， $P_{水} = 0.15\text{MPa}$;

当额定工作气压 $P_{额} = 0.6 - 0.8\text{MPa}$ 时，

$P_{水} = P_{额} + 0.3\text{MPa}$

4.汽管和出水管接头漏汽，酱料夹层锅多少钱，当旋紧螺帽不解决问题时，应添加或更换填料。

5.压力表和安全阀应定期检查，如有故障及时调换和修理。

如何保证使用夹层锅的人员安全呢

(1)除接受过关于本设备残留危险和回避那些危险的教育.训练的人员之外，其他人员请不要靠近本机械.

(2)机械的改造请委托本公司实施.

有损于作业者或机械安全的改造.操作步骤.运行模式的变更可能会导致伤害以及机械损伤等事故的发生.

(3)请定期检查所有的安全装置是否能正常发挥作用.

(4)发现安全装置不能正常动作时，不要进行机械的操作，请通知管理责任人解决.如不能解决请与本公司联系.

(5)在按下启动开关之前，请务必确认危险区域内无人.

(6)机械因不明原因停止时，请查明原因在得到管理责任人的许可后方可再次启动.

(7)开关类有故障时，在修理好之前，不可启动机械.

电加热夹层锅生产厂家-诸城昌伟智能设备-台州夹层锅由诸城市昌伟智能设备有限公司提供。诸城市昌伟智能设备有限公司位于山东省诸城市龙都街道指挥二村。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前诸城昌伟智能设备在调味品加工设备中享有良好的声誉。诸城昌伟智能设备取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。诸城昌伟智能设备全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。