

电加热式导热油炉 导热油电加热器安全使用

产品名称	电加热式导热油炉 导热油电加热器安全使用
公司名称	南京欧能机械有限公司
价格	23690.00/台
规格参数	品牌:欧能机械 型号:EUOT 产地:江苏南京
公司地址	江苏省南京市江宁区秣陵街道苏源大道119-3号
联系电话	025-68226791 15380427875

产品详情

电加热式导热油炉环保节能、安全，但使用的时候，有一些需要注意事项。欧能机械小编人员在这里就谈谈电加热式导热油炉安全使用注意事项。

- 1、在使用电加热式导热油炉之前一定要清空设备和管道的积水，有的管道积水比较难清理，要拆开管道排水，吹出里面的积水。
- 2、确认设备排水干净之后，注入导热油，在注入导热油的时候要注意，不用一次性把膨胀油箱的油注满，把油位注入一定的液位之后打开设备循环油泵，这样随着导热油的注入，空气，排出，要继续注入导热油，在循环油泵运行的时候要注意观察压力表，压力表显示压力稳定，压力在允许范围里，说明设备管道的空气已经基本排清，可以进行下一个步骤。
- 3、在电加热式导热油炉温度达到100摄氏度，设备温度、压力均显示正常，可以把温度设定在110摄氏度，在升温的过程中，设备调试人员要注意安全，设备注油口要进行遮挡，防止油喷洒溅射到人员(注意：使用蒸气加热的设备水分无法排清，油温超过100℃，里面的水分会气化)，如果有发现水分气化现象，要让温度保持，让设备继续循环，当运行一段时间，水汽排清压力稳定，可以以每5℃的间隔升温，每个温度段都要运行一段时间，观察压力是否稳定。当电加热式导热油炉温度在150摄氏度运行10分钟压力稳定，可以肯定设备可以正常使用，以后使用就可以随时设定需要温度。
- 4、在压力稳定的情况下，设备可以进行加温，一次温度设定一定不要过高，要设置100℃以下，在设备持续升温的过程中，要注意观察压力表，观察运行压力是否正常，如果压力偏高，或发现温度升温过快，有异常，要检查设备和管道的阀门是否全部打开，油路是否通畅，如果还有异常，检查管道过滤器是否有杂物堵塞，进行清理。更多了解，也欢迎来到欧能机械参观。