

# 全站仪厂家 湖北瑞测测绘

产品名称	全站仪厂家 湖北瑞测测绘
公司名称	湖北瑞测测绘有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市武昌区中北路汉街总部国际A座1609-1610
联系电话	19972916667 19972916667

## 产品详情

坐标测量：

- (1) 设定测站点的三维坐标。
- (2) 设定后视点的坐标或设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。当设定后视点的坐标时，全站仪会自动计算后视方向的方位角，并设定后视方向的水平度盘读数为其方位角。
- (3) 设置棱镜常数。
- (4) 设置大气改正值或气温、气压值。
- (5) 量仪器高、棱镜高并输入全站仪。
- (6) 照准目标棱镜，按坐标测量键，全站仪开始测距并计算显示测点的三维坐标。

全站仪盘左盘右：对于靠角度确认盘左和盘右可能存在某些错觉，例如某些连接陀螺仪的全站仪或者经纬仪，在确定盘左和盘右时显示的不一定是对应。就是说相对180度角度数值而已往小向转不一定是盘左。反正，全站仪厂家，用户记住两者的差值即可。仪器也是自动求算的，对工程测量结果没有影响。

湖北瑞测测绘有限公司主要从事测绘工程及测绘仪器的销售，欢迎新老客户来电咨询！

全站仪的测距模式有精测模式、跟踪模式、粗测模式三种。精测模式是常用的测距模式，测量时间约2.5S，显示单位小至1mm；跟踪模式，常用于跟踪移动目标或放样时连续测距，显示一般小至1cm，

每次测距时间约0.3S；粗测模式，测量时间约0.7S，显示单位1cm或1mm。在距离测量或坐标测量时，可按测距模式（MODE）键选择不同的测距模式。

应注意，有些型号的全站仪在距离测量时不能设定仪器高和棱镜高，显示的高差值是全站仪横轴中心与棱镜中心的高差。

全站仪厂家-湖北瑞测测绘(在线咨询)由湖北瑞测测绘有限公司提供。湖北瑞测测绘有限公司是一家从事“工程测量,地形测量,房屋测量,沉降观测,控制测量”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“瑞测”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使瑞测测绘在工程规划中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！