

新款短马达铲车式样搅拌机 临工30铲车改装水泥搅拌斗视频

产品名称	新款短马达铲车式样搅拌机 临工30铲车改装水泥搅拌斗视频
公司名称	山东成拓机械有限公司
价格	62800.00/台
规格参数	品牌:中首重工 发动机:玉柴发动机 功率:110kw
公司地址	宁津县西环一路张菜桥南300米路西
联系电话	13336271587

产品详情

新款短马达铲车

式样搅拌机，装载机的变速箱是

变更传动比和运动方向的齿轮箱。位于[离合器](#)

与中央传动之间。主要功用是：在发动机转速和扭矩不变情况下，改变车辆的驱动力和行驶速度（换档）；使车辆可以倒退行驶（换向）；发动机可以不熄火停车（空档）。根据传动型式，齿轮式变速箱可分为双轴式、三轴式、组成式三种。双轴式具有两根主要轴（不包括倒档轴），只经过一对齿轮减速。三轴式具有三根主要轴（轴、中间轴、第二轴），要经过两对齿轮减速。组成式由两个变速箱串联或并联组成，以使用较少的齿轮获得较多的档位

铲车式样搅拌机的发明具有结构简单，使用方便，易操作，省人工，不用电源等特点，适合各类大小工程。

搅拌斗装载机是根据小型装载机和搅拌铲斗相结合而组成的搅拌机械，它的车身主体就是小型装载机，小型装载机具有动力强，效率高，车身整体紧凑、稳定的优势效果，外加将小型装载机铲斗更换成混凝土搅拌铲斗做搅拌作用，强强联合，产生了一台动力强劲，作业特点针对性强的工程机械产品。

装载机自带的混凝土搅拌斗，是专门针对混凝土搅拌而研发的一款性搅拌铲斗，该款搅拌铲斗了传统搅拌机和搅拌运输车的优势特点于己身，取其精华，进一步改进自身以达到更满意的收效。

装载机搅拌斗克服混凝土工程施工过程中使用机械多、人员多、占用场地大、对电源依赖性大等缺点，实现一机多用，灵活方便降低施工成本和能源消耗的目的，节能减排
混凝土搅拌机的机架发作倾斜变形时，应予或校正，带搅拌斗装载机使用方便，省工省

时一机多用，是您发家致富的好帮手，可以提供操作

搅拌斗铲车，是山区修路的，因为山区条件设施有限，在施工时电力不方便，搅拌铲车的解决了这一问题 装载机搅拌斗上料启动装载机，各部位进入工作状态，通过液压油缸打开搅拌缸仓门，利用装载机的工作原理将沙子、水泥、石子等混凝土原材料装入搅拌缸，启动水管控制阀门，按照拌合比例进行注水，完成上料工作

搅拌斗装载机大轴距，合理桥荷分配，牵引力、掘起力达，整机形式、作业稳定性好；搅拌斗铲车上料启动装载机，各部位进入工作状态。通过液压油缸打开搅拌缸仓门，利用装载机的工作原理将沙子、水泥、石子等混凝土原材料装入搅拌缸，启动水管控制阀门，按照拌合比例进行注水，完成上料工作。装载机铲斗式液压混凝土搅拌机主要包括装载机主体部位、铲斗式搅拌缸、液压拌合系统、自动上水系统。

中首重工搅拌斗是可以安装在任何品牌装载机上的多用属具，代替了传统的搅拌机，铲车有油即可完成搅拌工作，省时省人工，特别适合在山区或者资源不方便的工地使用,带搅拌斗装载机使用方便.省工省时一机多用.是您发家致富的好帮手

新型铲车搅拌一体机不同的铲车对应不同的搅拌斗，有0.4方，0.7方,1方，1.2方，2方搅拌斗等可以定制。搅拌斗主要包括斗壳、减速机、马达、搅拌轴、耐磨衬板、叶片等主要部件，您家有铲车也可以安装，比如：国标30铲车、50铲车都可以安装，您家有旧铲车也可以安装各个型号的搅拌斗。您的需求就是我们公司前进的动

铲车改装搅拌斗,搅拌铲车的使用注意事项

- 1、新机使用前应按照搅拌铲车使用说明书的要求，对各系统和部件逐项进行检验及的试运转。空车运转，检查搅拌筒或搅拌叶的转动方向，各工作装置的操作、制动，确认正常，方可作业。
- 2、固定式混凝土搅拌机，应安装在的台座上。当长期使用时，应埋置地脚螺栓；如短期使用，可在机座下铺设枕木并找平放稳。
- 3、对于移动式混凝土搅拌机，应安装在平坦坚硬的地坪上用方木或撑架架牢，并保持水平面轮胎不受力。如果使用时间过三个月以上时，应将轮胎卸下妥善保管轮轴端部应做好清洁除锈工作。

新款短马达铲车式样搅拌机 临工30铲车改装水泥搅拌斗视频