

斗山大宇叉车配件仪表盘总成/2-3吨D30SE组合显示仪表/叉车电器配件

产品名称	斗山大宇叉车配件仪表盘总成/2-3吨D30SE组合显示仪表/叉车电器配件
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

斗山大宇叉车配件仪表盘总成/2-3吨D30SE组合显示仪表/叉车电器配件

叉车电气系统配件的维护与保养方法

叉车的电气系统是叉车的主要组成部分，若稍有故障或损坏就可能造成全车失灵或导致意外事故。因此，要经常对叉车电气系统各个配件进行维护保养，对安全使用叉车极为重要。在检修检查保养前首先要拆除电源，以避免发生短路。

叉车控制器。叉车控制器在使用过程中，应该保持动作的正确性和灵活性。经常检查其触头是否有熔损，若发现烧伤等情况，应该用细锉锉去，并应该定期对控制器进行全面检查。

叉车接触器。叉车接触器的触头必须接触良好，应该经常检查动作是否灵活，触头是否烧伤。如有尘垢及伤痕，应该及时清除，并进行定期检查。叉车电阻。检查叉车电阻有无断裂损坏，清除电阻上的灰尘

，以利叉车电气系统配件的散热。

叉车油泵电动机。叉车油泵电动机不能超负荷运转，若超负荷，其运行时间不得超过15S。

叉车电器线路。各电器线路接线应该正确，不允许接错或有短路现象，所有接头的接触必须良好，接线螺钉应该拧紧，各处锡焊必须坚实无靠无脱焊现象。

叉车行走电动机。叉车电动机是叉车电气系统的重要配件之一。在使用中应该特别注意行走电动机运转是否正常：不能启动、转速不正常、叉车电刷发生火花、产生高温、有杂音。