

气动活塞泵 气动插桶泵 柱塞泵 气动抽液泵 气动打胶泵 591661

产品名称	气动活塞泵 气动插桶泵 柱塞泵 气动抽液泵 气动打胶泵 591661
公司名称	上海征浪船舶设备有限公司
价格	430.00/套
规格参数	是否提供加工定制:是 品牌:征浪 型号:IMPA::591661
公司地址	青浦区朱家角镇康业路951弄32号2235室
联系电话	86 21 68507534 13671829823

产品详情

是否提供加工定制	是	品牌	征浪
型号	IMPA::591661	工作压力	0.3-0.5MPA
重量	5 (kg)	材质	铝合金
驱动方式	气动	用途	增压泵
类型	气动柱塞泵	泵轴位置	边立式
叶轮数目	多级	叶轮结构	敞开式叶轮
流量	55L (m3/h)		

impa编号:591661气动活塞泵 排量:55l/min 输出螺纹接头:3/4" 工作压力:0.3-0.5mpa 最大承受压力:0.7mpa

本产品简称：气动油桶泵，又名：气动插桶泵，气动泵、气动活塞泵、气动柱塞泵，气动浓浆泵，气动往复泵，气动打胶泵、气动抽液泵，气动防爆不锈钢泵，皮革喷浆泵）一、用途 本产品气动浆料泵应用于人造革、移膜革、压延革、彩涂板、印染、医药、涂层、化工、纺织、喷漆、喷涂、薄膜镀铝、彩钢瓦等行业。适用于高粘度（vis） 12万cps/25 的化工浆料输送，具有防爆防腐防沉淀、低噪音、节能等功能。是理想的移动输送设备。二、结构和原理 本产品采用气压差的作用，使活塞上下运行，带动导料活塞开闭，起到提料的作用。调整给气动浆料泵工作气体的流量与气压来控制调节气动浆料泵送料流量。结合感应开关能使之自动化工作。三、使用方法 1、先将导料管正确放入所要输送的料桶内。

2、将耐腐蚀软管连接出料口接至送料地点。

3、进气阀呈关闭状态，然后将气源管连接进气阀接头，根据所需浆料流量来开启进气阀调节气动浆料泵运行频率，即可工作。四、维护保养

1、气动浆料泵在使用过程中防止撞击缸体部位避免变形，发生活塞卡死现象，造成报废

2、活塞在运行壹佰万余次后，根据空压机送气过程中水份积留情况应清缸体，涂注 30#润滑油。

3、如经久不用，应在溶剂内工作状清洗，防止浆料冻结，阻塞导料管。五、注意事项

1、在工作中，如缸体部位发热（以手感热为准），应立即加30#润滑油。

2、使用过程中如调节螺母松动，发生漏料，应及时调整螺母。

