

*防盗式拆卸面板

*最大输出功率：40w*4

注：本机型有三和、佳门，三和与佳门同属江门市众益电子有限公司品牌!

买家必读:

一、关于售后：本机的返修率极低，本店将价格定这么低，完全是想给顾客一个最优惠的价格。本产品自售出起有质量问题1个月包换（液晶屏破裂或进水不保修不包换，外观刮花或脏污严重磨损等人为损坏的产品本店只负责保修），一年包修（其间所发生的一切邮费由买家负责）。收到货物之后请在72小时之内确认，否则本店将默认买家放弃此产品的售后服务！

二、收货须知：请一定在快递员面前检查商品是否有损坏或商品有无缺少，如有损坏问题请拒收退回,如有缺少请当即联系我们说明情况或拍下现场照片（请在24小时内联系），签收就默认产品完好无缺,事后发现物品缺少或因快递造成的损坏问题,本店不再负责相关处理事项,谢谢！感谢您对本店一如既往的支持！

三、接线方法：希望顾客买到新机器时一定要看说明书，特别是接线方法（记忆线必须长期有电），如果自己有一点电学知识和实践能力，可以自行安装。

安装方法：

在安装主机之前，将主机按装配位置摆放，连接相应喇叭线和电源线试听。

在主机运行效果理想后，才将主机固定好。

安装主机

- 1、将支架安装在汽车仪表板上，并压弯支架的部分卡位。
- 2、连接电源线和喇叭线，并将固守处固定在汽车上。
- 3、插入天线插头，并将主机推入支架，拧紧固定片的固定螺母。

卸装主机

将两片拆机匙同时插入左右侧的空隙中，使拆机匙钩住主机，轻轻拉出，即可使主机脱离支架，然后拆掉连接线和拔掉天线插头。

四、常见故障及解决方法：

故障现象	故障原因	解决方法
电源灯不亮	电源正负极接反 保险管断开或电源线开路 黄色线没有连到电池正极	改接电源 检查并接好电源线、更换保险管 确保黄色线连接到电池正极

显示屏无显示	红色线的保险管断开	更换保险管
	无电源电压	接好电源线
	喇叭线开路	接好喇叭线
无声	sd/mmc卡，u盘没有相应格式歌曲	检查sd/mmc卡、u盘内容
	sd/mmc卡、u盘金手指脏，接触不良	用无水酒精清洗
	当sd/mmc卡、u盘播放时误按暂停播放键	轻按一下暂停播放键
轻音（不清晰）	电源内阻大	换电源
	天线插接触不良	插紧天线插头
单声道	一路喇叭线开路	接好喇叭线
	功放集成坏	更换功放集成电路

拍下本些宝贝就代理买家同意以上所有条款，感谢您的支持，有您的支持,本店将继续以诚信,低价的原则为大家分享更多,更优惠的商品!!!

祝大家购物愉快!

本店为实体店铺，欢迎批发量大从优，本店诚信为本欢迎监督。

店铺地址：昆明市富城车世界16栋65号 0870-4619648 15687632385 何永