

MSRF-03P-1PN-1-DC12-10台湾Northman北部精机溢流阀

产品名称	MSRF-03P-1PN-1-DC12-10台湾Northman北部精机溢流阀
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾Northman减压阀部分型号：

PRV-G10-1-32-N PRV-G10-2-32-N PRV-G10-3-32-N

PRV-T03-1-32-N PRV-T03-2-32-N PRV-T03-3-32-N

PRV-G03-1-32-N PRV-G03-2-32-N PRV-G03-3-32-N

PRV-G06-1-32-N PRV-G06-2-32-N PRV-G06-3-32-N

PRV-T06-1-32-N PRV-T06-2-32-N PRV-T06-3-32-N

PRV-T10-1-32-N PRV-T10-2-32-N PRV-T10-3-32-N

PRCV-G10-1-20-N PRCV-G10-2-20-N PRCV-G10-3-20-N

PRCV-T03-1-20-N PRCV-T03-2-20-N PRCV-T03-3-20-N

PRCV-G03-1-20-N PRCV-G03-2-20-N PRCV-G03-3-20-N

PRCV-G06-1-20-N PRCV-G06-2-20-N PRCV-G06-3-20-N

PRCV-T06-1-20-N PRCV-T06-2-20-N PRCV-T06-3-20-N

PRCV-T10-1-20-N PRCV-T10-2-20-N PRCV-T10-3-20-N

台湾Northman叠加式电控调速阀部分型号：

MSF-02A-D24-10 MSF-02A-A115-10

MSF-02A-A230-10 MSF-02A-D12-10

MSF-03A-D24-10 MSF-03A-A115-10

MSF-03A-A230-10 MSF-03A-D12-10

MSF-02B-D24-10 MSF-02B-A115-10

MSF-02B-A230-10 MSF-02B-D12-10

MSF-03B-D24-10 MSF-03B-A115-10

MSF-03B-A230-10 MSF-03B-D12-10

MSF-02P-D24-10 MSF-02P-A115-10

MSF-02P-A230-10 MSF-02P-D12-10

MSF-03P-D24-10 MSF-03P-A115-10

MSF-03P-A230-10 MSF-03P-D12-10

MSF-02T-D24-10 MSF-02T-A115-10

MSF-02T-A230-10 MSF-02T-D12-10

MSF-03T-D24-10 MSF-03T-A115-10

MSF-03T-A230-10 MSF-03T-D12-10

对J型管式阀，拆修时很容易将阀盖装错方向（错90°或180°），使外泄油口堵死，无法排油，造成同上的困油现象，使主阀顶在大开度而不减压。修理时将阀盖装配方向装对即可。

对JF型减压阀，顶盖方向装错时，会使输出油孔与泄油孔相通，造成不减压，也须注意。

(2)出口压力很低，即使拧紧调压手轮，压力也升不起来

减压阀进出油口接反了：对板式阀为安装板设计有错，对管式阀是接管错误。J型减压阀的进出油口跟Y型溢流阀的进出油口刚好相反。用户使用时请注意阀上油口附近所打的钢印标记（P1、P2、L等字样）

, 或查阅液压元件产品目录, 不可设计错和接错。

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-25

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-32

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-40

台湾HNC机立比例流量阀HPQ-Q-LG-50

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-32

台湾HNC比例流量阀HPQ-Q-03-63

台湾HNC机立放大板PV-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2537N

台湾HNC机立放大器QF-2326LG

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-A

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-B

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-C

台湾HNC比例控制阀HPQ-P-02-H

台湾HNC安全阀SFV-EL-16-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-25-3-A

台湾HNC安全阀SFV-EL-32-3-A

台湾HNC电磁阀SF-EL-32-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-40-3-SP

台湾HNC电磁阀SF-EL-50-3-SP

台湾HNC安全阀SF-EL-16-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-25-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-32-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-40-3-ST

台湾HNC安全阀SF-EL-50-3-ST

台湾HNC电磁阀SFD-06-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀SFD-10-D24-2B2-120

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C2-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-3C4-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-10-2C2-90L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-125L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-125L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-125L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C2-180L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-3C4-180L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-16-2C2-180L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-220L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-220L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-220L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C2-350L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-3C4-350L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-25-2C2-350L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C2-500L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-27-3C4-500L-OO-ES

台湾HNC电磁阀PEDK-27-2C2-500L-OO-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C2-16L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C4-16L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-2C2-16L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C2-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-3C4-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-06-2C2-32L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-50L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C2-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-3C4-75L-ES

台湾HNC比例换向阀PEDV-10-2C2-75L-ES