

# 三门峡发那科系统显示报警441代码维修

产品名称	三门峡发那科系统显示报警441代码维修
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

## 产品详情

发那科FANUC驱动器

本公司经营销售日本发那科FANUC驱动器、伺服电机、编码器、风扇、伺服控制器等产品

驱动器上板 A20B-2001-0930 A20B-1000-0220 A20B-1003-0090

驱动器底板 A16B-2202-0743 A16B-2202-0181

驱动板 A20B-0009-0320 A16B-1200-0230 A20B-1003-0081 主轴驱动板 A20B-1000-0691

主轴驱动器控制板 A16B-2203-0500 A16B-2202-0680

主轴控制板 A20B-1000-0693 A20B-0009-0520 主板 A16B-1010-0041 A16B-1010-0321

驱动器 A02B-0168-B012 A06B-6047-H002 A06B-6058-H012 A06B-6058-H003(A20B-1003-0030)

A06B-6058-H004(A20B-1003-0090) A06B-6058-H005(A20B-1003-0090)

伺服器 A06B-6093-H112 A06B-6047-H202

驱动器工控板 A16B-2201-0880 主轴驱动器 A06B-6044-H007 主轴驱动主板 A20B-0009-0533

主轴定位板 A20B-0008-0240 主轴控制上板 A16B-2201-0440 主轴控制板 A20B-2000-0220

NC电源 A16B-1212-0100 A16B-1210-0510 A16B-1212-0531 A16B-1212-1101

A16B-1211-0850 A16B-1310-0010

显示器 A61L-0001-0092 显示器晶体 TOSHIBA E8069PDA MDI N860-3117-R0101

储存卡 A02B-0076-K002 AXES CONTROL A16B-1211-0273

驱动器 系列 A06B-6093-H111 A20B-2100-0132 A16B-1100-0330 A20B-1003-0861

A20B-2000-0140 A20B-2100-0253 PO-6498 E9803B PC-B386 981MAH-02

0M主板 A20B-2002-0650 0MI/O板 A16B-1212-0220 0M记忆板 A16B-1212-0210 0M轴卡 A16B-2200-0360

0M显示器 A61L-0001-0093 0M按键板 A86L-0001-0125 0M系统 A02B-0098-B511 0M主板 A20B-2000-0170

0MI/O板 A16B-1210-0220 0M记忆板 A16B-2201-0100 0M图型卡 A16B-1211-0903

15M电源 A16B-1212-0110 15M轴卡 A16B-2200-0300 15M轴卡 A16B-2200-0250 15M底板 A16B-1212-0360

面板 A05B-2115-6004

6M底板 A20B-1004-0590 6M系统 A02B-0053-B501 6M主板 A20B-0008-0200 6MI/O板 A20B-0008-0640

6M显示卡 A20B-0007-0070 6M电源 A20B-0008-0010 6M主板 A20B-0008-0410 6M主板 A16B-1000-0010

3M主板 A20B-0009-0930 15MMAT CPU A16B-2200-0200 15MI/O板 A16B-1211-0170

15M放大器 A06B-6058-H333(A20B-1003-0861 A16B-1100-0330)

15M放大器 A06B-6058-H331(A20B-1003-0861 A16B-1100-0330)

FUJI接触器 A58L-0001-0337 FUJI断路器 FMC-OASZ42B

厚模 DV30 FA8150A 5A1 A-RV052 FA8112 4J3 A-RV062 FA8113 4G3 DV46 HA126594F17

DV47 FA8436 1B1 A-RV052 CT1183A AF32 AD124205F07 DV30101MC31 KV1303 T0038KCI

伺服电机 A06B-0373-B175 A06B-0573-B077 A06B-0152-B075 A06B-0123-B075 A06B-0502-B031

A06B-0162-B175 A06B-0143-B676 A06B-0345-B231 A06B-0319-B241

马达 A06B-0144-B075 A06B-0112-B103 A06B-0116-B275 A06B-0116-B204 A06B-0116-B203

A06B-0116-B855 A06B-0116-B103 A06B-0116-B075 A06B-0227-B300 A06B-0268-B100

编码器 A860-0360-B511 A290-0561-V531(A860-0320-T111) A860-0326-T101 A860-0315-T102

A90L-0001-0540 A860-0304-T112 A860-0304-T113 A290-0601-T804 A290-0561-V532

A860-0365-V501 A860-0360-V511 ( A860-0360-T211 ) A860-2000-T301 A860-2000-T901

A860-0365-T001 A860-2020-T301 A860-0340-T241 A860-0370-T301 A860-0346-T241

A860-2014-T301 A860-0346-T041 A860-0350-T201 A860-2000-T201 A860-2001-T301

A860-0360-V500 A860-2010-T341 A860-0370-V502 A860-0316-T041 A860-2360-V501

A860-0305-V501 A860-0360-T001 A860-0360-V501 A860-2001-T321 A860-0356-X001

A860-0360-T201 A860-0356-X010 A860-2000-X021 A860-2000-T301 A860-2020-T301

A860-2000-T321 A860-0310-T022 A860-0300-T001 A860-0300-T003 A860-0300-T002

A860-0346-T101 A290-0561-569 TS5645N122 TS5212N557 A860-0360-T101

A860-0314-T111 A860-2014-T301 A860-0316-T001 A860-0365-T101 A860-0326-T102

A860-0315-T101 A860-0316-T101 A860-0360-T001 A860-0356-T101 A860-0346-T141

A860-0315-T102 A860-0360-T201 A860-0370-V501(A860-0370-T201) A860-0320-T011

A860-0320-T111 A860-0370-T002 A860-0360-T001 A860-0370-V501 A860-2000-T321

A860-2000-T301 A860-2014-T301 A860-0360-V501 ( A860-0360-T201 )

主板 A16B-2202-0420 A87L-0001-0016 A16B-2200-0843

ROM板 A20B-0008-0480 A20B-0008-0440

手轮(4轴) A860-0202-T001 手轮(2轴) A860-0203-T010 手轮(4轴) A860-0202-T004

固定式脉冲 A860-0201-T002

OKUMA固定式脉冲 E3051-977-013OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-119

OKUMA OSP5000M-G系统显示器 E0105-800-053 OKUMA OSP5020L系统显示器 HA-E0105-653-044

OKUMA OSP5020M系统显示器 E0105-800-139 OKUMA OSP7000L ( LCD ) 系统显示器 E4809-770-104-A

记忆板 A16B-1210-0381 A16B-1210-0381 A16B-2201-0100

I/O板 A20B-2000-0670 A16B-1210-0322 A16B-1210-0322 A16B-2201-0070

I/O板(上) A20B-1000-0940 I/O板(下) A20B-1000-0950

远程I/O A20B-2000-0670 I/O板 A20B-0008-0540 I/O板 A20B-0010-0100 外接I/O板 A16B-1212-0540

I/O板 A16B-2201-0480 I/O板 A16B-2200-0431 I/O板 A16B-1210-0950 I/O板 A16B-1211-0940

驱动器底板 A16B-2202-0743 驱动器侧板 A20B-2100-0253 驱动器侧板 A16B-2001-0930

驱动板 A06B-6050-H005(A20B-1000-0560) A06B-6047-H003(A20B-0009-0320)

A20B-1000-0560 A20B-0007-0360 A20B-0007-0361

轴卡 A16B-1210-0970 A16B-2200-0210 A16B-2200-0855 A16B-2200-0390 A16B-2200-0250 A16B-1210-0970

显卡 A20B-0008-0430 10M系统 A05B-2022-C001 电路板 A06B-1000-0770

存储器板 A87L-0001-0084 轴卡 A16B-1210-0970

电路板 A16B-1210-0020 A16B-1210-0270 A16B-1210-0300

系统 A02B-0259-B501 主板 A16B-3200-0260 轴卡 A20B-3300-0121

电路板 A20B-3300-0071 A20B-3900-0042 A20B-3900-0080



显示器 A61L-0001-0086 晶体 230BTB ( QB ) 按键板 A20B-1001-0711

感应头 A20B-9001-0800 A20B-9000-0300 A20B-2002-0310 A20B-2003-0310

主轴板 A20B-0009-0530 隔离放大器 A76L-0300-0035 A44L-0001-0094

面板 A058-2115-6004 A20B-0007-0030 机械手系统 A05B-2300-C003

电机 A06B-0212-B400 A06B-0212-B100 A06B-0215-B100

手轮 A860-0202-T004 OM全键面板 A02B-0091-C052 马达 ( 含编码器 ) A06B-0113-B018

感应头 A20B-2002-0300

伺服马达 A06B-0235-B605 A06B-0061-B103 A06B-0205-B200 A06B-0238-B605

风扇 A90L-0001-0444 A90L-0001-0443 A90L-0001-0515 A90L-0001-0519 A90L-0001-0317

A90L-0001-0284 A90L-0001-0533 A90L-0001-0491 A90L-0001-0718 A90L-0001-0515

伺服器S系列 A06B-6058-H006 A06B-6058-H011 驱动器下板 A20B-1003-0082

感应头 A20B-2001-0590 A20B-9000-0500 A20B-9001-0780

系统电缆线 LXT-FKS-1-1直/8M(A660-2005-T506) 伺服器 A06B-6093-H151

马达 A06B-0157-B077 A06B-0112-B077

显示器 A61L-0001-0076

线路板 A20B-2900-0442 A20B-2900-0450 A20B-2900-0430 A20B-2900-0480 A20B-2900-0501

A20B-2200-0855 A20B-2900-0160 A20B-2900-0380

显示器 A61L-0001-0072

伺服驱动器 A06B-6066-H004 A06B-6066-H244 A06B-6058-H011

驱动底板 A20B-1003-0080 A20B-1003-0082

驱动上板 A20B-1003-0090 电机 A06B-0115-B275

线路板 A20B-0902-0371 A20B-2002-0531 A20B-2902-0210 A20B-2902-0070

A20B-2900-0540 A20B-2001-0670 A16B-2201-0892 A20B-8000-0820 A20B-9001-0610

A16B-3200-0400 A16B-2203-0292 A16B-2201-0030 A20B-9001-0611 5405790

驱动器 A06B-6114-H103

驱动上板 A20B-2100-0740 驱动底板 A16B-2203-0691

伺服电源板 A20B-2101-0390 A20B-2100-0762 A16B-2202-0421 A16B-2202-0420

A16B-2203-0620 A20B-1006-0470 A20B-2100-0741 主板 A16B-1000-0010

马达 A06B-0213-B100 ( A860-2000-T301 ) A06B-0377-B501 ( A860-0370-T002)

感应头 A20B-9001-0780 A20B-2003-0311 A20B-2003-0310 109-0699-4B02-03 ( SH2-256-5-1N )

109-0699-4B02-02

主轴定位 BKO-C1730H01 线路板 A20B-2002-0030 POWER UNIF A14B-0082-B202

伺服器 A06B-6093-H151 驱动板 A06B-6052-H003 驱动上板 A16B-1100-0080

驱动底板 A16B-1100-0092 驱动板 A06B-6047-H002 ( A20B-0009-0320 ) 驱动上板 A20B-0009-0320

电路板 A20B-1000-0560 伺服器 A06B-6093-H151 驱动板 A06B-6052-H003 驱动上板 A16B-1100-0080

电路板 A20B-1000-0560 手轮 A860-0201-T001 手轮 A860-0203-T001

电路板 A20B-8100-0661 A20B-2101-0051

马达 A06B-0116-B202 A06B-0314-B003 ( A290-0661-V503 A860-0304-T113 )

电路板 A20B-2101-0042 A20B-8200-0395 A16B-1010-0331

驱动器 A06B-6058-H332(A16B-1100-0330) 感应头 A20B-2003-0311

厚模 AF19 DV44 DV45

电路板 A20B-1003-0010 A20B-2100-0762 A16B-2203-0660 A16B-2202-0752 A20B-2002-0041(A20B-2002-0031)

A20B-2100-0250 A16B-2203-0637 A16B-1210-0340 A16B-2200-0660

FANUC伺服控制器：A06B-6114-H103 A06B-6114-H104 A06B-6114-H105 A06B-6114-H106

A06B-6114-H201 A06B-6114-H205 A06B-6114-H206 A06B-6114-H207 A06B-6114-H208 A06B-6114-H209

A06B-6114-H210 A06B-6114-H211 A06B-6114-H301 A06B-6114-H303 A06B-6114-H304 A06B-6134-H303

A06B-6111-H011 A06B-6111-H006 A06B-6111-H015 A06B-6111-H022 A06B-6111-H026 A06B-6111-H030

FANUC主轴控制器：A06B-6111-H037。

A02B系列：A02B-0198-B501 A02B-0228-B501 AO2B-0228-B501 A02B-O228-B501 A02B-0198-B501-2

A02B-0279-B503 A02B-0280-B502 A02B-0280-B5O2 A02B-O280-B502 A02B-3200-0219

AO2B-0299-B802 A02B-0299-B802 AO2B-O299-B8O2 A02B-0299-B802 A02B-0198-B501-1

A860系列A860-0309-T302 A860-0320-T111 A860-0333-T501 A860-0333-T701 A860-0360-T201-2

A860-0356-T001 A860-0360-T201 A860-0360-V501 A860-0365-T001 A860-0360-T201-1

A860-0370-V502 A860-0333-T501-1 A860-0333-T701-1

A06B系列A06B-6066-H244 A06B-6078-H211 A06B-6078-H306 A06B-6079-H105 A06B-6087-H137

A06B-6079-H206 A06B-6079-H208 A06B-6079-H209 A06B-6080-H301 A06B-6087-H130

A06B-6080-H305 A06B-6080-H307 A06B-6080-H309 A06B-6081-H103 A06B-6087-H115

A06B-6087-H126 A06B-6089-H203 A06B-6093-H101 A06B-6093-H102 A06B-6140-H105

A06B-6093-H111 A06B-6093-H151 A06B-6102-H211 A06B-6102-H215 A06B-6134-H203

A06B-6102-H520 A06B-6110-H026 A06B-6110-H030

A16B系列A16B-1200-0150 A16B-1211-0170 A16B-1211-0910 A16B-1212-0221 A16B-3200-0040-3

A16B-1212-0360 A16B-1212-0531 A16B-1212-0901 A16B-2002-0431 A16B-3200-0040-2

A16B-2200-0130 A16B-2200-0200 A16B-2200-0900 A16B-2200-0917 A16B-3200-0040-1

A16B-2200-0931 A16B-2200-0941 A16B-2200-0950 A16B-2200-0955 A16B-2202-0751-1

A16B-2201-0470 A16B-2201-0472 A16B-2202-0124 A16B-2202-0682 A16B-2202-0124-1

A16B-2202-0750 A16B-2202-0751 A16B-2202-0760 A16B-2202-0772 A16B-2201-0472-1

A16B-2203-0073 A16B-2203-0110 A16B-3200-0040 A16B-3200-0260 A16B-2201-0470-1

A16B-3200-0362 A16B-3200-0491 A16B-3200-0500 A16B-1200-0150-1 A16B-2200-0941-1

A16B-1212-0531-1 A16B-2200-022-1 A16B-2200-0900-1 A16B-2200-0900-2 A16B-2200-0931-1

A16B-2200-0900-3 A16B-2200-0917-1

A20B系列A20B-0007-0090 A20B-0008-0470 A20B-0118-B010 A20B-1000-0770 A20B-9001-0480-1

A20B-1004-0960 A20B-2000-0170 A20B-2000-0480 A20B-2001-0931 A20B-2900-0560-1

A20B-2002-0641 A20B-2002-0650 A20B-2002-0651 A20B-2002-0750 A20B-2900-0380-1

A20B-2100-0160 A20B-2101-0022 A20B-2900-0101 A20B-2900-0102 A20B-2900-0160-213

A20B-2900-0110 A20B-2900-0151 A20B-2900-0154 A20B-2900-0160 A20B-2900-0110-21

A20B-2900-0290 A20B-2900-0292 A20B-2900-0294 A20B-2900-0310 A20B-2900-0102-1



A20B-2900-0340 A20B-2900-0370 A20B-2900-0380 A20B-2900-0391 A20B-2100-0160-1

A20B-2900-0530 A20B-2900-0541 A20B-2900-0560 A20B-2901-0122 A20B-2001-0931-1

A20B-2901-0480 A20B-2901-0661 A20B-2902-0070 A20B-2902-0210 A20B-2000-0480-1

A20B-2902-0237 A20B-2902-0371 A20B-2902-0531 A20B-3300-0033 A20B-2000-0170-1

A20B-3300-0071 A20B-3300-0233 A20B-3300-0341 A20B-3300-0392 A20B-1004-0960-1

A20B-3900-0080 A20B-3900-0163 A20B-8200-0361 A20B-8200-0396 A20B-9001-0480