

供应台湾Northman北部精机节流阀MT-02W-K-I-30 MT-06B-K-I-30

产品名称	供应台湾Northman北部精机节流阀MT-02W-K-I-30 MT-06B-K-I-30
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

共和国发布次吧V型脂肪肝的还不够发的好吧师傅搞活动回复的

先导阀弹簧（调压弹簧）错装成软弹簧，或者因弹簧疲劳产生变形或者折断等原因，造成 p_2 压力调不高，只能调到某一低的定值，此值远低于减压阀的大调节压力。

调压手柄因螺纹拉伤或有效深度不够，不能拧到底而使得压力不能调到大。

阀盖与阀体之间的密封不良，严重漏油。产生原因可能是O形圈漏装或损伤，压紧螺钉未拧紧以及阀盖加工时出现端面平面度误差，一般是四周凸，中间凹。

主阀芯因污物、毛刺等卡死在小开度的位置上，使出口压力低。可进行清洗与去毛刺。

台湾北部精机换向阀 台湾北部精机电磁阀

台湾Northman换向阀 台湾Northman电磁阀

台湾Northman大陆办事处 台湾Northman江苏总代理

SWH-G02-C2-D24-20 SWH-G02-C2-A110-20

SWH-G02-C3-D24-20 SWH-G02-C3-A110-20

SWH-G02-C4-D24-20 SWH-G02-C4-A110-20

SWH-G02-C5-D24-20 SWH-G02-C5-A110-20

SWH-G02-C6-D24-20 SWH-G02-C6-A110-20

SWH-G02-C7-D24-20 SWH-G02-C7-A110-20

SWH-G02-C8-D24-20 SWH-G02-C8-A110-20

SWH-G02-C9-D24-20 SWH-G02-C9-A110-20

SWH-G02-D2-D24-20 SWH-G02-D2-A110-20

SWH-G02-B2-D24-20 SWH-G02-B2-A110-20

SWH-G02-B3-D24-20 SWH-G02-B3-A110-20

台湾Northman大陆办事处 台湾Northman江苏总代理

SWH-G02-C2-A120-20 SWH-G02-C2-A120-20

SWH-G02-C4-A120-20 SWH-G02-C5-A120-20

SWH-G02-C6-A120-20 SWH-G02-C7-A120-20

SWH-G02-C8-A120-20 SWH-G02-C9-A120-20

SWH-G02-D2-A120-20 SWH-G02-B2-A120-20

SWH-G02-B3-A120-20

SWH-G02-C2-A220-20 SWH-G02-C2-A240-20

SWH-G02-C3-A220-20 SWH-G02-C3-A240-20

SWH-G02-C4-A220-20 SWH-G02-C4-A240-20

SWH-G02-C5-A220-20 SWH-G02-C5-A240-20

SWH-G02-C6-A220-20 SWH-G02-C6-A240-20

SWH-G02-C7-A220-20 SWH-G02-C7-A240-20

SWH-G02-C8-A220-20 SWH-G02-C8-A240-20

SWH-G02-C9-A220-20 SWH-G02-C9-A240-20

SWH-G02-D2-A220-20 SWH-G02-D2-A240-20

SWH-G02-B2-A220-20 SWH-G02-B2-A240-20

SWH-G02-B3-A220-20 SWH-G02-B3-A240-20

台湾MAXTECH全系列苏州登正代理

台湾MAXTECH大陆办事处 台湾MAXTECH大陆分公司 台湾MAXTECH大陆代理点

台湾MAXTECH极大MDP72系列数字显示器

台湾MAXTECH极大MP-84DH系列双显示直流KWH电表

台湾MAXTECH极大MP-40DC系列双显示直流电表

台湾MAXTECH极大DM-3系列三相电压/电流电表

台湾MAXTECH极大MP-12MD系列双显示电表

台湾MAXTECH温度控制器

台湾MAXTECH温度调节器

台湾MAXTECH定时器

台湾MAXTECH计数器

台湾MAXTECH硅控整流器

台湾MAXTECH固态继电器

台湾MAXTECH温度计

台湾MAXTECH电力电表

台湾MAXTECH数字电表

台湾MAXTECH分流器

台湾MAXTECH风速计

台湾MAXTECH热电偶传感器

台湾MAXTECH传感器

台湾MAXTECH压力感应器

台湾MAXTECH转换器

台湾MAXTECH加热器

台湾MAXTECH温控器MC-2438-101-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-201-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-301-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-401-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-A01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-B01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-C01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-D01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2438-302-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-101-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-201-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-301-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-104-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-A01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-B01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-C01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-D01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2538-302-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-101-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-201-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-301-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-401-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-A01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-B01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-C01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-D01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2638-302-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-101-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-201-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-301-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-401-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-A01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-B01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-C01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-D01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2738-302-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-101-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-301-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-401-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-A01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-B01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-C01-000

台湾MAXTECH温控器MC-2838-302-000