

SWH-G03-C6-A240-20台湾Northman北部精机换向阀

产品名称	SWH-G03-C6-A240-20台湾Northman北部精机换向阀
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾北部精机Northman比例溢流调速阀

EFRD-G03-125-3-6-31,EFRD-G03-125-2-6-31,

EFRD-G03-160-3-6-31,EFRD-G03-160-2-6-31,

EFRD-G06-250-3-6-31,EFRD-G06-250-2-6-31,

EFRD-G06-320-3-6-31,EFRD-G06-320-2-6-31,

台湾北部精机Northman直动式比例溢流阀

ER-G01-3-L-30,ER-G01-2-L-30,ER-G01-1-L-30,

ER-G01-3-L-31,ER-G01-2-L-31,ER-G01-1-L-31,

ER-G01-3-R-30,ER-G01-2-R-30,ER-G01-1-R-30,

ER-G01-3-R-31,ER-G01-2-R-31,ER-G01-1-R-31,

台湾北部精机Northman先导式比例溢流阀

ER-G03-3-L-30,ER-G03-2-L-30,ER-G03-1-L-30,

ER-G03-3-L-31,ER-G03-2-L-31,ER-G03-1-L-31,

ER-G03-3-R-30,ER-G03-2-R-30,ER-G03-1-R-30,

ER-G03-3-R-31,ER-G03-2-R-31,ER-G03-1-R-31,

ER-G03-3-L-T-30,ER-G03-2-L-T-30,ER-G03-1-L-T-30,

ER-G03-3-L-T-31,ER-G03-2-L-T-31,ER-G03-1-L-T-31,

ER-G03-3-R-T-30,ER-G03-2-R-T-30,ER-G03-1-R-T-30,

ER-G03-3-R-T-31,ER-G03-2-R-T-31,ER-G03-1-R-T-31,

ER-G06-3-L-30,ER-G06-2-L-30,ER-G06-1-L-30,

ER-G06-3-L-31,ER-G06-2-L-31,ER-G06-1-L-31,

ER-G06-3-R-30,ER-G06-2-R-30,ER-G06-1-R-30,

ER-G06-3-R-31,ER-G06-2-R-31,ER-G06-1-R-31,

ER-G06-3-L-T-30,ER-G06-2-L-T-30,ER-G06-1-L-T-30,

ER-G06-3-L-T-31,ER-G06-2-L-T-31,ER-G06-1-L-T-31,

ER-G06-3-R-T-30,ER-G06-2-R-T-30,ER-G06-1-R-T-30,

ER-G06-3-R-T-31,ER-G06-2-R-T-31,ER-G06-1-R-T-31,

比例阀功率放大器BD2000K-50,JY-4010

概述

减压阀按结构形式可分为薄膜式、弹簧薄膜式、活塞式、杠杆式和波纹管式；按阀座数目可人为单座式和双座式；按阀瓣的位置不同可分为正作用式和反作用式。先导式减压阀当减压阀的输出压力较高或通径较大时，用调压弹簧直接调压，则弹簧刚度必然过大，流量变化时，输出压力波动较大，阀的结构尺寸也将增大。为了克服这些缺点，可采用先导式减压阀。先导式减压阀的工作原理与直动式的基本相同。先导式减压阀所用的调压气体，是由小型的直动式减压阀供给的。若把小型直动式减压阀装在阀体内部，则称为内部先导式减压阀；若将小型直动式减压阀装在主阀体外部，则称为外部先导式减压阀。

台湾KZYY变量叶片泵 台湾KZY叶片泵 台湾KZYY油泵 台湾KZY油泵 台湾KZYY液压泵 台湾KZY液压泵

台湾KZYY油泵VP-08-FA1

台湾KZYY油泵VP-08-FA2

台湾KZYY油泵VP-08-FA3

台湾KZYY油泵VP-12-FA1

台湾KZYY油泵VP-12-FA2

台湾KZYY油泵VP-12-FA3

台湾KZYY油泵VP-15-FA1

台湾KZYY油泵VP-15-FA2

台湾KZYY油泵VP-15-FA3

台湾KZYY油泵VP-20-FA

台湾KZYY油泵VP-20-FA2

台湾KZYY油泵VP-20-FA3

台湾KZYY油泵VP-30-FA1

台湾KZYY油泵VP-30-FA2

台湾KZYY油泵VP-30-FA3

台湾KZYY油泵VP-40-FA1

台湾KZYY油泵VP-40-FA2

台湾KZYY油泵VP-40-FA3

台湾KZYY双联变量叶片油泵 VP-08-08F-A1,VP-12-12F-A1,VP-15-15F-A1,VP-20-20F-A1,

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A3