合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花键平键方向机供应销售

产品名称	合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花 键平键方向机供应销售
公司名称	华晟叉车(烟台)有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

合力杭叉斗山台励福龙工叉车全液压转向器/花键平键方向机供应销售

三、叉车转向油缸

叉车转向油缸为双作用活塞式,活塞密封件采用支承环和O形圈的组合密封,缸盖与活塞杆之间采用Yx 圈轴向密封,通过两侧缸盖把油缸固定在转向桥上。

叉车转向桥的装置与调剂的要求:转向桥装合后,各整机之间必须有准确的连接和共同间隙。1)转向节和转向节销轴的间隙应不大于0.1mm。

- 2)转向节与转向桥间的端隙,一样平常为0.05-0.1mm,如端隙过大,可加装调剂垫圈停止调剂。
- 3)转向节轴与转向桥间的滚针轴承,其大间隙应不大于0.1mm。
- 4)转向桥轮毂轴承加注润滑脂装好后,旋紧轮毂轴承调剂牢固螺母,当迁移转变车轮艰苦时,应将螺母退回1/5圈,装上锁紧垫圈。迁移转变车轮时应机动,扳动车轮时应没有轴向间隙的感到为好。
- 5)调剂轮毂的平行度,其偏差应不大于1mm,可通过调理转向杆螺杆停止调剂,调剂后拧紧止动螺母。
- 6)调剂转角。将转向桥顶起,将轮毂迁移转变到左边起点地位上,调剂转向油缸活塞杆,而后垫上弹簧垫并拧紧螺母。

驱动桥处于叉车传动系统的末端,它的作用是改变由叉车系统传来的扭矩并传给驱动轮。