

MST-03T-I-D12-10台湾Northman北部精机节流阀

产品名称	MST-03T-I-D12-10台湾Northman北部精机节流阀
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

台湾Northman先导式溢流阀 台湾Northman电磁阀

台湾Northman北部精机苏州总代理

台湾Northman北部精机大陆办事处

HRF-G03-1-L-30 HRF-G03-2-L-30 HRF-G03-3-L-30

HRF-G03-1-P-30 HRF-G03-2-P-30 HRF-G03-3-P-30

HRF-G06-1-L-30 HRF-G06-2-L-30 HRF-G06-3-L-30

HRF-G06-1-P-30 HRF-G06-2-P-30 HRF-G06-3-P-30

HRF-G10-1-L-30 HRF-G10-2-L-30 HRF-G10-3-L-30

HRF-G10-1-P-30 HRF-G10-2-P-30 HRF-G10-3-P-30

台湾北部精机Northman手动阀部分型号如下：

HD-G02-2C2-10 HD-G02-3C2-10 HD-G02-3C3-10 HD-G02-3C4-10

HD-G02-3C40-10 HD-G02-3C5-10 HD-G02-3C6-10 HD-G02-3C60-10

HD-G02-3C7-10 HD-G02-3C8-10 HD-G02-3C9-10 HD-G02-2D2-10

HD-G02-2D3-10 HD-G02-2B2-10 HD-G02-2B3-10 HD-G02-2B20-10

HD-G02-2B2S-10 HD-G02-2B3S-10

HD-G03-2C2-10 HD-G03-3C2-10 HD-G03-3C3-10 HD-G03-3C4-10

HD-G03-3C40-10 HD-G03-3C5-10 HD-G03-3C6-10 HD-G03-3C60-10

HD-G03-3C7-10 HD-G03-3C8-10 HD-G03-3C9-10 HD-G03-2D2-10

HD-G03-2D3-10 HD-G03-2B2-10 HD-G03-2B3-10 HD-G03-2B20-10

HD-G03-2B2S-10 HD-G03-2B3S-10

HD-G04-2C2-10 HD-G04-3C2-10 HD-G04-3C3-10 HD-G04-3C4-10

HD-G04-3C40-10 HD-G04-3C5-10 HD-G04-3C6-10 HD-G04-3C60-10

HD-G04-3C7-10 HD-G04-3C8-10 HD-G04-3C9-10 HD-G04-2D2-10

HD-G04-2D3-10 HD-G04-2B2-10 HD-G04-2B3-10 HD-G04-2B20-10

HD-G04-2B2S-10 HD-G04-2B3S-10

HD-G06-2C2-10 HD-G06-3C2-10 HD-G06-3C3-10 HD-G06-3C4-10

HD-G06-3C40-10 HD-G06-3C5-10 HD-G06-3C6-10 HD-G06-3C60-10

HD-G06-3C7-10 HD-G06-3C8-10 HD-G06-3C9-10 HD-G06-2D2-10

HD-G06-2D3-10 HD-G06-2B2-10 HD-G06-2B3-10 HD-G06-2B20-10

HD-G06-2B2S-10 HD-G06-2B3S-10

运行操作

1.要避免存留脏物、杂物进入减压阀减压保障系统。新建或者改造工程的减压系统管网，很可能遗留沙粒、麻丝、杂物。投运前，一般都应进行水冲洗，满足清洁要求后，后装上减压阀和过滤器滤芯，这样才能避免杂物流入减压阀，杜绝减压阀卡芯现象。在系统进入工作后，保障减压系统的水流畅通与否，与设置在系统上的过滤器流通能力关系密切，如滤芯被杂物严重吸附，则会影响减压阀的工作，为此必需对过滤器进行定期检查，及时清除污秽。实践表明这项工作2至3个月必须进行一次，有些可调式(弹簧式、薄膜式)减压阀，其主阀或者导阀自身设置过滤器，同样需要定期拆洗滤芯。

2.1用1备的减压阀组应定期轮换工作。大部分高层建筑生活给水减压阀减压保障系统，是以给水竖向分区设置的，一般设在每一给水分区总管上。考虑到众多用户的用水可靠安全性(住宅每一分区有几十户至上百户，公共建筑如宾馆、饭店，每一分区有几十套客房.....)，设计时减压阀应两套并列安装(1用1备)。减压通路两侧都辅以闸阀或蝶阀，可启闭任一减压通道，为使并列的两套减压阀通道能正常工作，常规一个月轮流交换一次，搁置时间过长减压通道死水结垢，减压元件阀芯会卡住失效。

台湾XENO调压过滤器LXFR200-ALP

台湾XENO调压过滤器LLXFR200-ALP

台湾XENO两联件LXFC200-08

台湾XENO两联件LLXFC200-08

台湾XENO过滤器XF200-08-AD

台湾XENO过滤器XF200-08-ADB

台湾XENO两联件LXFC400-10-AD 附自动排水器

台湾XENO过滤器LXF400-15-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-10-AD附自动排水器

台湾XENO油水分离器LXF400-20-AD

台湾XENO两联件LXFC400-15-AD

台湾XENO两联件LXFC400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20

台湾XENO调压过滤器LXFR400-20-AD

台湾XENO调压过滤器LXFR400-10

台湾XENO调压过滤器LXFR400-15

台湾XENO油水分离器LXF200-06-AD

台湾XENO鑫尔诺调压过滤器LXFR200-08-AD

台湾XENO两联件气源处理元件LXFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器XFC400-20

台湾XENO两联件气源处理器LXFC400-20

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-15

台湾XENO气源处理器两联件LXFC400-10

台湾XENO两位五通双电控电磁阀SV5234D-15DC24V

台湾XENO双电控电磁阀MSV5234D-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10-AD带自动排水器的

台湾XENO调压过滤器GFR400-10-A带自动排水器的

台湾XENO减压调压过滤器XFR400-15

台湾XENO调压过滤器XFR400-10

台湾XENO减压阀XR400-15

台湾XENO管道式精密型单向节流阀ASC100-06

台湾XENO单向节流阀ASC200-08

台湾XENO调压过滤器XFR200-08

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08AC220V

台湾XENO电磁阀MSV5222S-08

台湾鑫尔诺XENO电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO鑫尔诺可调行程气缸STDJ40*50-10

台湾XENO气控阀SV3218S-06 NC

台湾XENO电磁阀MSV5227D-10

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10-EC

台湾XENO调压阀附逆流阀DR300-10-EP-N

台湾XENO气控阀SA5227S-10

台湾XENO气控阀SA5227D-10

台湾XENO高压给油器XL400-15

台湾XENO鑫尔诺电磁阀SV5327C-10

台湾XENO过滤器LXF400-20

台湾XENO过滤器LXF400-20-M

台湾XENO过滤器LXF400-10-M

台湾XENO过滤器LXF400-10

台湾XENO板式电磁阀SVM5227S-08

台湾XENO过滤器LXF200-08-M

台湾XENO电磁阀SV5222S-06

台湾XENO电磁阀MSV5234S-15

台湾XENO电磁阀MSV5227S-10

台湾鑫尔诺XENO调压阀GR200-06

台湾XENO减压阀LXR200-06

台湾XENO薄型可调气缸SDAJS50*50-50

台湾XENO给油器LXL400-10

台湾XENO给油器LXL400-15

台湾XENO品牌气缸CST63*150

台湾XENO标准气缸STS32*125

台湾XENO标准气缸STS32*200

台湾XENO标准气缸STS32*250

台湾XENO出线式电磁阀SV5222S-08

台湾XENO电磁阀两位五通阀4V210-08

台湾XENO手动阀SH5227S-10

台湾XENO电磁阀三位五通中封式电磁阀SV5322C-08

台湾XENO两位五通双电控电磁阀MSV5222D-08

台湾XENO电磁阀SV5218S-06