

# 挖掘机属具 液压振动打拔桩器

|      |                            |
|------|----------------------------|
| 产品名称 | 挖掘机属具 液压振动打拔桩器             |
| 公司名称 | 无锡市北奕挖掘机配件制造厂              |
| 价格   | 128888.00/台                |
| 规格参数 | 品牌:东奕<br>型号:VH200<br>产地:广州 |
| 公司地址 | 无锡市惠山区洛社镇双庙村（住所）           |
| 联系电话 | 13316170192 13316170192    |

## 产品详情

### 挖掘机属具 液压振动打拔桩器

在振动打桩机的使用环节中，设备的维护管理工作是尤为重要的，因维护保养任务繁琐或为缩短施工进度而简化准备工作是很不明智的，长此以往必将导致设备的机械能动力下降，大大缩短使用寿命，降低了工程的效率与质量，无法获得更大的经济效益，影响尤为重大。

振动打桩机的施工工艺：

桩机装配：桩机进入现场后按使用说明书的安装顺序和吊装机具安装。

- 1、铺枕木，间距为1米，放出轴线方位，准确安放滑移管。
- 2、安放底盘前后两部分于地轮上，然后固定地轮卡板使底盘前后两部分与地轮(滑移管)连为一体。
- 3、安置底盘中部分与前后二部之间。
- 4、整个底盘连接安装完毕，再安装操作台、主卷扬机、移架卷扬机、竖架滑轮组、加压滑轮组、蜗轮减速箱、电器、液压控制箱等除立柱外所有的固定在底盘上的零部件。
- 5、根据沉桩深度，参考前述选取立柱的节数，连接立柱及顶部滑轮。

- 6、立柱与底盘及固定其上的部件安装完毕之后，通过立柱盘与底盘上的立柱支承连接固定，立柱顶部提高到水平以上位置，下部全部用枕木支承。
- 7、安装人字拔杆躺卧立柱上，然后安装抬梁与人字拔杆上。
- 8、连接好斜撑后，将其一端固定在撑杆上铰链处(上)，然后将撑杆与抬梁导轮就位