

144芯光缆交接箱规格尺寸介绍

产品名称	144芯光缆交接箱规格尺寸介绍
公司名称	宁波市宇晨通信科技有限公司
价格	800.00/个
规格参数	宇晨:144芯 144芯:规格 宁波市:型号
公司地址	慈溪市观城工业区
联系电话	0574-63622262 13857458939

产品详情

144芯光缆交接箱（图文详细介绍型号）主要是用于光缆接入网中主干光缆与配线光缆交接处的接口设备。按材质分类 1.可分为IP65级不锈钢和不饱和聚酯玻璃纤维增强材料（SMC）2.按运营商可分类，288芯光交箱（单网、三网合一、四网合一）主要几种、3.按照使用场合不同，可分为室内型和室外型两种，并可以落地、架空、壁挂安装。4.按配接方式：可分直融与PCL盒式、插片式。

特点：

1交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能，有顽强地抗野外环境的性能，并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境，箱体密封性能良好，防护等级达IP65级要求。

2箱体可为前开门或前后开门，箱内有充足的布纤、贮纤空间，有足够的绕线盘、挂线钩，方便用户操作。

模块化设计，布局合理，功能多，密度大。

3采用防盗门锁形，安全可靠，具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。

4可采用FC、SC、ST型适配器，适配器40°斜角，可避免弧光直射人眼。

5光缆加强芯根据客户需要，也可采用光缆固定罩壳形式，适用于普通和带状光缆。

6箱体共有两层地，一层为保护地，光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地，该两层地之间互不相通，分别通过各自的接地线通向机房大地。

7在箱体内设有专门的光缆直通熔接区，两端光缆在直通熔接区内连通。

8箱体底部高、空间大，便于光缆引入时有更大的曲率半径，安装操作施工方便。

9机架有良好的接地系统，机内塑料件采用阻燃材料。

不锈钢576芯光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱、720芯三网合一光缆交接箱箱门开启及关闭方法

使用时，用钥匙顶端螺丝启将锁具上M3螺丝逆转三圈以上，并向左转下小盖，取出塑料三角定位，将钥匙插入到底，朝开方向旋转，在用钥匙柄拉开门。

关上门时，则用钥匙柄朝关方向旋转，拔出钥匙，重新装入塑料三角定位，盖上小盖，将M3螺丝拧紧即可。

光缆交接箱底座开启方法:

将箱体门打开，拔出底座插销即可开启。反之则关闭。

不锈钢576芯光缆交接箱、1152芯三网合一光缆交接箱、720芯三网合一光缆交接箱落地式安装

1水泥基座的施工;

建议:采用混凝土现浇底座并预埋PVC管，浇注标号425#(32.5饰a)及以上的水泥，底座高度30cm以上。

2水泥底座的尺寸应大于箱体底座的尺寸。

3使用冲击钻在水泥底座上打孔(若采用预埋螺栓的方式)

4将机箱平稳放置在水泥底座上(注意小心轻放)

5使用膨胀螺栓将箱体固定在水泥底座上(配M12膨胀螺栓)。