

淄博火炬蓄电池租赁青岛莱西办事处：即墨龙泉西蒋戈庄

产品名称	淄博火炬蓄电池租赁青岛莱西办事处：即墨龙泉西蒋戈庄
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

淄博火炬蓄电池租赁青岛莱西办事处：即墨龙泉西蒋戈庄

同步器：在机械式传动系统中，换档（变速和换向）是通过人力先踩下离合器踏板，切断内燃机的动力，然后操纵换档手柄来改变车辆的速度和方向，档位切换以后再逐渐松开离合器踏板，使车辆正常行驶，对变速箱换档操纵机构除了要求操纵轻便外，还要求：1、未经操纵不能自动脱档或挂档；2、挂档时不能同时挂入两个档；3、挂档后工作齿轮要以吃的全部有效长度啮合。