

蒸汽发生器的安装及用途

产品名称	蒸汽发生器的安装及用途
公司名称	广州市宇益能源科技有限公司
价格	13500.00/台
规格参数	品牌:宇益 用途:蒸汽加热升温 额定蒸汽压力:0.7MPa
公司地址	广州市白云区北太路1627号敏捷科创中心
联系电话	020-29176609 13926161245

产品详情

电蒸汽发生器的主要用途是通用的，它可用于必须可靠处理甚至清洁蒸汽的所有应用中。许多不同的制造行业都使用电蒸汽发生器，因为它们具有成本效益，可靠性和原始安全系数。与其他系统软件相比，电锅炉的常用水流量要小得多，有机化学改性剂必须为零，不易放弃输出功率或特性。

完全智能的电蒸汽发生器产品系列包括六个绝大部分柜体，内部水箱，供水设备，自动控制系统，加热管和仪表板电源开关指示灯。外壳由不锈钢板喷涂涂料和不锈钢板制成。炉衬按照C级锅炉标准制造。电源使用高压齿轮泵，并且已设置自动系统软件。控制器家用电器选自中国制造商。加热管由316不锈钢管制成，可完全渗入水中并具有较高的热效率，并且不会损害蒸汽压力。

电加热蒸汽发生器的特点

安全稳定运行

加热炉的系统控制电路板由我公司自主开发制造。加工技术简单而精确。单键开关电源操作，所有机械设备的姿势均由预设的电源电路命令执行。

全自动设备配备了多种保护措施，例如自动注水，压力控制，低水维护和警报，在极低水位时自动吹锅炉，过压保护和过压阀。

高效循环水系统

选择柱型/垂直无管结构以促进热和冷的对称交换，并更快地达到设定压力。专利保湿补水慢滤器，在整个保湿补水过程中不易出现明显的压力波动。

1.压力控制：当工作压力达到较高设定压力时，加热管将自动关闭电源以终止加热。加热指示灯不显示信息；当工作期间压力降至设定压力低时，加热管会自动修复并加热，加热指示灯会显示信息。

2.水位线控制：当炉壁水位线上升到高水位线时，水泵自动关闭电源并停止加水。渗水显示信息指示灯不亮。当水位线下降到水位线时，水泵自动连接。电源向炉壁加水，渗水指示灯显示信息。当外部水被切断或水泵故障指示灯导致炉壁无法加水，并且加热管关闭以终止加热时，加热指示灯不亮。实际操作人员应立即吹扫锅炉，找出常见故障的原因，直到清除常见故障为止。

3.开关电源必须配备辅助设备，以控制电源开关，断路器并牢固地维护电线连接器，220V三相四线扩展（或三相五线扩展），380V单相电源系统的接线标准按注表的规定在电源插头的横截面中。所有接线必须符合相关要求。

4.电源电压必须控制在5%之内，否则会危害应用的实际效果。
380v工作电压必须是三相五线供电系统，并且中性线不能错误插入。

5.蒸汽发生器的接地线与应用安全有关，因此应安装可靠的电线接头。电线接头原则上应在附近堆放，深度 1.5m，接地电线电缆对接头应在接地线桩的顶部进行煨烧。为了避免腐蚀和水分回流，对接接头应比地面高100毫米。

6.在启动之前，请检查开关电源，工作电压和水资源是否有异常，关闭过滤阀，打开电源阀，并检查泵是否卡住。如果泵被卡住，请拆下下部叶片后盖，旋转电机轴，直到方便启动机器。