

# 福州防火卷帘门报价 防火卷帘门 福州鑫恒辉防火门

产品名称	福州防火卷帘门报价 防火卷帘门 福州鑫恒辉防火门
公司名称	福建鑫恒辉消防科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福建省福州市高岐工业区安里297号
联系电话	15959018998 15959018998

## 产品详情

卷帘门半降的状态信号、全降的状态信号，要反馈到消防主机。

### 防火卷帘的手动控制方式

防火卷帘的手动控制方式：1，消防主机模块启动方式；2，现场开关就地启动方式。就地启动方式，需要先用钥匙将开关打开。

### 防火卷帘温控释放启动

每个卷帘门都需要安装温控释放装置，防止因为电气故障（电源没有电、控制模块损坏等）原因，无法降落。当卷帘门侧的温控器感测到温度在（ $73 \pm 0.5$ ）时动作，卷帘门在自身配重下降落到底部。（在这里有一点，卷帘门帘面底部，必须有合格的配重，使其能够自行落下）

### 防火卷帘门倒链启动

卷帘门控制装置全部故障，还可以拉动图中的拉链，控制卷帘门的上升和下降。

防火卷帘中门式复合型钢质防火卷帘由传动机构、帘面、及帘中门、防火护罩及控制系统组成，其结构除帘面上设置了帘中门以外，其他与复合型钢质防火卷帘相同。帘中门有两种形式：一种为侧门式，另一种为中门式，侧门式是独立的小门，与卷帘主体无关，只是小门采用了复合型钢质防火卷帘的帘片，因而，同样具有防火功能。中门式的小门与卷帘帘面融为一体，与帘面同时上下运动，当卷帘落地需要开启小门时，防火卷帘门，只需拉动帘面背面的连杆机构，小门便可以向里面开启。需要提升时，则应利用连杆机构将小门关闭，福州防火卷帘门报价，卷帘即可正常启闭。

防火卷帘的作用通俗来讲，其实就是防火卷帘在发生火灾时分两次降到底或直接一次降到底，起到隔绝火源的效果。如果防火卷帘边有防火门，福州防火卷帘门厂家，那么一次降到底即可。

## 防火卷帘门卷轴安装注意事项

- 1.根据防火卷帘门支架板安装间距计算好卷轴的长度，若卷轴需要拼接，福州防火卷帘门安装，按规定必须加装卷轴内衬管长度不少于600mm，挂板螺丝采用 $\varnothing 8 \times (25-30)$ 规格，间距不大于700mm且焊接牢固并在同一水平线上。
- 2.卷轴所有该焊接的部位必须是满焊，焊接完成后敲掉焊渣，检查有无漏焊、虚焊现象，若无误后应涂上防锈漆。
- 3.卷轴安装后，必须对U型卡口用铁锤敲打成弧形后进行焊接处理。
- 4.在挂无机布帘前，应对传动装置进行试车运行，检查电机的稳定性，和传动链条的松紧度是否合适，有无跳链或异常现象。

福州防火卷帘门报价-防火卷帘门-福州鑫恒辉防火门由福建鑫恒辉消防科技有限公司提供。福建鑫恒辉消防科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！