

# 日照租叉车/冷链物流叉车/诺力液压车托盘车/短期/中长期租赁：中大叉车租赁

产品名称	日照租叉车/冷链物流叉车/诺力液压车托盘车/短期/中长期租赁：中大叉车租赁
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

## 产品详情

日照租叉车/冷链物流叉车/诺力液压车托盘车/短期/中长期租赁：中大叉车租赁

1、传动系统的作用是将发动机的动力，经传动系统传递给车轮，实现叉车的前进和后退。叉车传动系统由离合器、变速器、液力传动装置、驱动桥、联轴器、差速器等部分组成。叉车传动系统配件有：前进档齿轮 后退档齿轮、一档齿（低速档齿轮、二档齿（高速档齿轮）前后档齿合套（滑套组）、一二档齿合套同步环、一轴、一轴盖、一轴套筒、一轴套、一轴套流针轴承、二轴、输出齿轮、波箱传动轴花键、波箱万向节、波箱控制阀(波箱电磁阀)、拨叉、拨叉轴、摩擦片（也称为铜片）、隔片（也称为钢片）、变矩器、变矩器连接套(也称为泵鼓)、供油泵、连接板、差速器、十字轴、行星齿、行星齿垫片、半轴、半轴齿、半轴齿垫片、盘角齿、终端斜齿轮轴、螺旋伞齿。

2、行驶系统，叉车的行驶系的主要作用是将整个叉车连接成一整体，并支持全车质量，接受传动系传来的转矩、并通过驱动车轮与路面的附着作用，产生路面对叉车的牵引力。传递并承受路面作用于车轮上的各种反力及形成的力矩，缓和不平路面对车造成的冲击以及减少车身振动。丰田叉车行驶系的配件明细如下：前轮毂、前轮钢圈、前轮毂螺丝、刹车毂（制动毂）、离合器总泵、离合器分泵、离合器压盘、离合器片/离合器摩擦片、分离轴承、分离轴承座、离合器拉线、前轮古（也称为驱动轮毂）、前轮钢圈、前轮毂螺丝、刹车毂（制动毂）离合器总泵、离合器分泵、离合踏板、离合器压盘、离合器片、分离轴承、分离轴承座 离合器拉线、后轮鼓（转向轮毂）轮毂油封、后轮鼓螺丝、后轮钢圈。