

# 茶园修剪机 手推式剪草机充电式割草机

产品名称	茶园修剪机 手推式剪草机充电式割草机
公司名称	临沂市兰山区农友农业机械厂
价格	1350.00/台
规格参数	割草刀片:合金 启动方式:电启动 工作效率:2亩/h
公司地址	临沂市兰山区通达路与金四路交汇锦绣蓝山1号楼1015号
联系电话	15169016233 13668690697

## 产品详情

茶园修剪机 手推式剪草机充电式割草机

额定电压:24V/48V

电池容量 : 14/9

充电电流 : 2/1.5

可用时间:5/4h

空载转速 : 6000rpm/min

刀片直径:255mm

整机长度 : 1500mm

切割用具 : 金属刀片或尼龙打草头

噪音 : 75dB

毛/净重 : 6.5/5KG

尺寸 : 330mmx300mmx230mm

茶园修剪机 手推式剪草机充电式割草机本机特点：

- 1.比汽油割灌机连续作业时间长
- 2.比汽油割灌机操作方便灵活，采用电瓶背负式，男女老少都可以安全使用。
- 3.不用插电源线，不用烧汽油，到手即用各做作业环境都适应
- 4.广泛用于城市绿化，小区绿化，高速公路隔离带，公园等地的灌木修剪和草坪的修剪。
- 5.健康：本产品低噪音，有利于使用者的健康，可确保产品的品质。

成熟的代替了汽油的产品，使产品使用更加便捷，更加安全，操作更加方便，维护更加简单。

电动割草机注意事项

1. 割草时，不要赤脚或穿凉鞋，一般应穿上工作服和工作鞋。
2. 熟悉操作过程，仔细阅读割草机说明书，知道在紧急情况下，及时关闭发动机。
3. 确保草地上没有棍子、石头、电线等杂物，以免割草机的刀片将它们抛起来伤人。
4. 在清理障碍、检查或维修割草机时，一定要关闭发动机并拔掉火花塞罩。
5. 使用前仔细检查各个部位，确保割草机刀片与割草机连接牢固。要成套更换旧的和损坏的刀片或螺丝，以免造成机器运转不平稳。损坏的刀片和螺丝是很危险的。
6. 经常检查所有螺帽、螺丝和螺钉，确保割草机处于安全运行状态。
7. 在割草的地方如果有人，特别是有小孩或宠物，不要割草。
8. 在天气良好的时候进行割草。
9. 启动发动机时，脚不要离割草机刀片太近。
10. 只要离开割草机，就要关闭发动机。
11. 不要让孩子或不熟悉机器的人来使用割草机。
12. 不要人为调节调速器，使发动机转速过高。运转是很危险的，而且会缩短割草机的寿命。
13. 有下列情况之一时，关闭发动机，拔掉火花塞罩并检查割草机：（1）割草机发生不正常的振动（2）碰到外来的物体21. 当倒走时不要割草。
14. 当推车通过有石子车道、人行道、马路时，关闭发动机。
15. 工作时应慢慢地推割草机向前走，行进速度不要过快。
16. 坡地割草时，不要时高时低。在坡地上转向时，一定要特别小心。不要在很陡的坡地上割草。

