

塔吊监控安装注意事项

产品名称	塔吊监控安装注意事项
公司名称	君安天下（深圳）技术服务有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观湖街道松元厦社区环观中路104号长京机器人c栋104
联系电话	19936880955

产品详情

塔吊监控安装注意事项

塔吊监控安装是为了塔吊作业全过程的安全，通过信息化手段进行塔吊安全备案管理、塔基和附着设计与施工、塔式起重机运行全过程监控记录、塔吊安装拆除过程防倾覆控制、群塔防碰撞的一整套监控系统。以下是君安天下为大家整理的内容：

塔吊监控系统安装有3个作用：安全防护，有效监管，全过程保护，远程监控。

- 1、对塔吊安全重大危险源均进行实时监控，“预防为主”得到落实。
- 2、塔吊作业时各种数据全过程记录，并提供危险性预警。
- 3、智能快速提供各种数据统计分析报表，便于监督和管理。
- 4、真正的远程异地作业监控和预警，超越简单视屏监控效果

塔吊监控安装时注意事项

- 1、施工人员在上下塔吊前必须配戴好安全帽、安全带、手套，穿好软底防滑鞋，衣着需轻便，衣袖裤脚需扎紧。
- 2、严禁背带工具、设备及物料攀爬塔吊。工具、设备及物料应找工地相关负责人协调塔吊司机帮忙吊到塔吊平台。
- 3、到达塔吊平台后需首先在塔吊内侧护杆上将安全带固定好，并拉一下，测试安全带是否绑牢。

- 4、球机一般安装在朝向工地的一侧，球机横臂的固定：上方两个孔穿钢扎带收紧固定在护栏的横杆上，下方则加装一个10CM长的导轨，然后用铁丝将横臂固定在导轨上。
- 5、线路布放工艺。球机电源线和220V取电电源线都要套好波纹管，然后用扎带或扎丝沿栏杆绑扎，线路要“横平竖直美观”，扎带间隔应平均且不超过15CM。
- 6、接线。220V市电接入自动重合闸上桩，插好球机电源插头。
- 7、取电。一般塔吊下层平台都有照明灯的控制箱，取电线可接到其中一个熔断器的下桩，接电前要用万用表或电笔测试一下取电点。注意：不要接到时控开关下级。当塔吊下层没有照明控制箱时还可以在塔吊的操作室配电箱内取电。

君安天下为智慧工地行业设备制造商、系统集成商、软件平台商提供一站式售后服务解决方案。通过平台认证方式，整合全国工程师资源，建立多层次服务体系，提供标准化服务流程，让每一个客户、工程师信任我们。