

# 飞航紧固件良心企业 彩色螺套选型 兰州彩色螺套

产品名称	飞航紧固件良心企业 彩色螺套选型 兰州彩色螺套
公司名称	新乡市飞航紧固件有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	新乡市高新区高新路10号
联系电话	18238629197

## 产品详情

钢丝螺套想必大家也是非常了解的小配件，为什么这样讲呢？不管是在建筑行业还是土木甚至是家居中都会经常使用得到，虽然常见，但是一些在安装之前的小细节很多的人也是不知道的。今天钢丝螺套厂家为大家简单的介绍一下吧！

- 1、在安装之前，要反复的进行清洗螺孔，丝套，清楚螺纹的杂志；
- 2、安装的时候，要使用安装工具，不可以施加轴向力，尽可能的避免出现“乱扣”现象；
- 3、如果是盲孔，就要折断之前的安装柄，尽量多余物；
- 4、对于那些安装之后又取出的丝套就不要再次的使用了；
- 5、在拆除丝套之后，它的整理螺孔就要进行清理安静，检查螺孔是不是满足了安装的要求，才可以重新安装。

安装钢丝螺套需使用钢丝螺套工具，主要包括钢丝螺套丝锥、钢丝螺套安装扳手、冲断器、卸套器和钢丝螺套内螺纹底孔塞规，其中，丝锥用于加工钢丝螺套的安装螺纹底孔，安装扳手用于钢丝螺套的安装，冲断器用于安装尾柄的冲断，彩色螺套报价，卸套器用于螺套的拆卸，底孔塞规用于安装底孔的检验。

- 1、底孔丝锥：用于钢丝螺套安装内螺纹的加工，彩色螺套生产厂家，由于钢丝螺套的外螺纹是一种非标的螺纹，所以这种丝锥和普通的M丝锥在尺寸上是有区别的。
- 2、安装扳手：用于钢丝螺套在螺纹底孔内的安装，其基本原理是使钢丝螺套通过一段引导螺纹，迫使钢

丝螺套外径收缩，以便顺利装入底孔，分为手动型和自动型两种。

3、冲断器：冲断器的目的主要是折断钢丝螺套的安装柄，特别是对于通孔来说，兰州彩色螺套，安装柄是必须要冲断的。

4、卸套器：用于取出安装在基体螺纹孔中的钢丝螺套，对于长时间使用需要更换的螺套，以及由于安装不到位或者在安装过程中产生螺纹跳扣等现象而需要取出时使用。

5、螺纹塞规：用于钢丝螺套安装内螺纹底孔的检测，钢丝螺套安装后，所形成的内螺纹精度取决于钢丝螺套的型面制造公差和钢丝螺套内螺纹底孔的公差。

钢丝螺套选用是应考虑以下因素：

1、母材的剪切强度值处于同一级别的二个数值之间时，应选用低值。

2、表中所列的母材的剪切强度值为室温下的数值，彩色螺套选型，高温下该值要小得多，选用时应做必要的计算。

3、要确保所选用的螺纹规格完全符合设计标准。

4、螺钉的实际抗拉强度，尤其在较低的强度级别时，要比标定的额定值大得多。这一点在钢丝螺套的选用时应予以充分考虑。只要做好以上所述的几点选购要点，相信用户一定能够购买到合适的钢丝螺套。

飞航紧固件良心企业(图)-彩色螺套选型-兰州彩色螺套由新乡市飞航紧固件有限公司提供。新乡市飞航紧固件有限公司是从事“钢丝螺套,自攻螺套,螺纹紧固件”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：戚经理。同时本公司还是从事自攻螺套，不锈钢自攻螺套，自攻衬套的厂家，欢迎来电咨询。