

亨博508-1电烤炉 亨博烧烤炉 韩式百度烤肉 无烟自助 沈阳总代理

| | |
|------|------------------------------------|
| 产品名称 | 亨博508-1电烤炉 亨博烧烤炉 韩式百度烤肉 无烟自助 沈阳总代理 |
| 公司名称 | 沈阳市东陵区驰越家电商行 |
| 价格 | 72.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:亨博 主件工艺:其他 重量:1.4KG (kg) |
| 公司地址 | 中国 辽宁 沈阳市东陵区 文萃路92-4号7门 |
| 联系电话 | 0086 024 24513595 13898812813 |

产品详情

| | | | |
|--------|----------------|--------|------|
| 品牌 | 亨博 | 主件工艺 | 其他 |
| 重量 | 1.4KG (kg) | 是否带烧烤架 | 是 |
| 烤架/盘规格 | 27*15*9CM (cm) | 适用人数 | 5人以上 |
| 箱装数量 | 10 | 产地 | 广东汕头 |

公司介绍

汕头市亨博电器实业有限公司是一家集生产加工、经销批发的合作经营企业(港或澳、台资),电烧烤炉、紫砂电饭煲、紫砂多用锅、紫砂电炖锅、电蒸锅、多用电热炉、烤箱、多士炉、是汕头市亨博电器实业有限公司的主营产品。汕头市亨博电器实业有限公司是一家经国家相关部门批准注册的企业。汕头市亨博电器实业有限公司以雄厚的实力、合理的价格、优良的服务与多家企业建立了长期的合作关系。汕头市亨博电器实业有限公司热诚欢迎各界前来参观、考察、洽谈业务。

产品介绍

烤制、煎炸功能,足不出户享受烧烤的乐趣;烤盘采用铝合金材质,表面采用杜邦不粘漆;不锈钢发热管、反射板;一个烧烤架,一个煎烤盘和两个可拿开、带防烫手柄,符合欧盟食物接触标准的小手碟(508);一个烧烤架,一个接油盘(508-1);

本产品已通过中国3c强制性产品认证

实物比图片还要漂亮,亨博电器新出品,质量很不错。

实物做工质量都非常精湛的亨博电烤炉让您在家就能享受烧烤的乐趣,出口德国等欧盟国家,品质一流。

本产品适合烧烤店家为顾客提供自助烧烤使用；也合适小家庭休闲用餐使用；更是情侣专用的烧烤设备。

无级烘烤温度调节；烤制、煎炸功能、可在家享受烧烤的乐趣；

烤盘采用铝合金材质，烤盘表面采用杜邦不粘漆；

不锈钢发热管、反射板；

电源线采用防油耐高温橡胶线；

【烤炉介绍】

本产品具有煎、烤、炸功能，小巧玲珑，加热时热量快速传递，烤肉受热均匀，美味可口、原汁原味，使你吃得开心称心。设计独特的储热结构、无级温度调节、操作方便、环保节能。做素食早点、宵夜、零食，亦不失乐趣。正餐时煎鱼片、鸡蛋、菜叶、小瓜，烤牛排、猪排、羊肉串，也很有特色。抵得上一个大厨的作用，深受大家欢迎。

∅ 无级烧烤温度调节；∅ 烤制、煎炸功能，足不出户享受烧烤的乐趣；∅ 烤盘采用铝合金材质，表面采用杜邦不粘漆；∅ 不锈钢发热管、反射板；

【使用流程】

1、第一次使用产品前

扔掉所有的包装薄膜；

把产品放在一个耐高温、干燥的水平面上；

处理完所有的包装后，请把产品的所有部件清洗干净。

注意：第一次使用产品前，必须把产品在不放任何食物的情况下进行大约3分钟的预热。在第一次预热时，排除发热管保护层产生轻微的气体，此情况属正常现象，这时请保证放假空气的畅通，可以打开窗户。

请把小煎烤盘放在存放面上，把煎烤盘放在支架上；

把温控开关调到“低”位置；

把电源插头插入带有220v的电源插座内；

把温控开关调到“高”位置，红色灯亮，证明工作正常；

等待3分钟，把温控开关调到“低”位置；

拔出电源；

让产品彻底冷却；

按说明书说明对产品进行清洗。

2、准备工作

请把产品放在一个固定的，足够大的桌子上；

把煎烤盘放到支架上；

把所有的部件都安放好；

插上电源；

把温控开关调到您需要的位置；

加入油；

待油热后，您可以加入肉，蔬菜等需要加工的食物进行煎烤；使用时食物不要加过浓的配料，哪怕只配上食盐也可以烧烤出食物的天然美味。烧烤前，最好将要烧烤的食物和要添加的调料调配好，需涂油脂及酉己料的食物可在盆内加油拌好。

因各人爱好不同，您把自己喜欢的食物放进小烤盘，然后再放入烤炉下方进行烧烤。

烧烤食物时须注意火候，温度过高会使食物油水沸腾过于激烈，造成微溅，如溅到发热管时，会产生少量微烟，此时可调低一点的温度，减少微溅。烧烤较大块食物时，需要一定的时间，过高温度并不明显加快速度，只会使食物皮烂骨头生。工作指示灯亮时说明正在工作，温度从低到高可以进行调节。不易翻动和烤熟后易碎的食物，(如臭豆腐、鱼片)或要煎/炸的薄肉片可放入煎烤盘里面进行工作。烤肉尽量用烤钎或放在网架上烧烤，这样不易微溅或产生油烟。挪动小烤盘、烧烤网手柄时请注意不要触及金属部分以防烫伤。

在产品使用完后，请把温控开关调到“低”位置；

拔出电源插头；待其彻底冷却；

按照说明书说明进行清洗。

【注意事项】 请把产品放在一个耐高温、干燥的水平面上(注意：旁边不要有易燃物品)。在使用时请不要移动产品。不要让开关部分及右壳顶部滴到水珠。否则会降低绝缘性能，或发生起弧、短路、漏电的危险。如电源线/插头损坏时，严禁自行拆卸维修，请与售后服务中心联系，进行更换，避免出现事故。产品出现故障时不要私自拆开产品进行处理，要到售后服务中心或者专业人士进行处理。使用完毕后请及时将从电网插座拔出电源插头，为避免意外事故发生。使用的电网电压应与本机所注明的电压相符，并且使用有接地线的三线插座。请不要让儿童单独使用，避免烫伤或意外事故发生。发热管偶有油溅微粒，通电至高温后会自行挥发，不要长期闲置空烧发热管。烧烤时不要触及炉面及炉身，以防烫伤。本产品不得使用木炭或类似燃料。

【清洗方法】 使用完毕待产品完全冷却后，请用软布加少量水擦掉机身内的杂物，然后用干布擦干后凉干即可。请不能直接把产品放入水龙头下或放进别的液体清洗。产品不小心弄湿后请不要通电，要晒干后，方可使用。煎烤盘、小煎盘与烧烤网架可放入加了清洁剂的水中进行清洗。请注意不要用金属物质，或者锋利的工具进行清洗，避免划伤煎烤盘不黏层。

