

安装不锈钢水箱需要用到哪些管道附件

产品名称	安装不锈钢水箱需要用到哪些管道附件
公司名称	盐城普诺尔环保科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盐城普诺尔 尺寸:支持定制 产地:盐城
公司地址	建湖县近湖街道上海南路99号
联系电话	15365791119

产品详情

大家都知道，安装不锈钢水箱不单单是安装一个“赤裸裸”的箱子，需要管道各类附件进行配套，水箱才能正常供水，接下来盐城普诺尔来给大家谈谈安装不锈钢水箱需要哪些管道附件？

水箱应设置的管道附件简介

- 1、检修人孔:人孔应设在靠近进水管的一侧。水池的主要配管及附件与水箱相似，检修人孔主要用于检修水箱和进水浮球阀。
- 2、水箱进水管：进水管入口距箱盖的距离应满足浮球阀的安装要求，进水管管径按设计秒流量确定。应安装水位控制阀，如液压阀、浮球阀。浮球阀不宜少于2个，当水箱由水泵供水，并且水泵为自动启闭时，不应设水位控制阀，进水管管径按水泵出水量确定，水箱由室外给水管进水时，可以有效防止溢流。
- 3、水箱通气管：其管径一般不小于50mm，开口宜向下，并应设置防蚊虫的网罩。应在水箱盖板上设置通气管，以保证水箱内部空气经常流通，当生活水箱的贮水量较大时。
- 4、水箱出水管：其管径应按设计秒流量确定。其管底到水箱底的距离应不小于50mm，以防沉淀物流入配水管网。出水管由水箱的侧壁接出。
- 5、水箱水位信号装置：可在溢流管下10 mm处设信号管，直通至值班室内的洗涤盆等处，设在水箱内，若需随时了解水箱水位，也可在水箱侧壁便于观察处，安装玻璃液位计。用以反映水位控制阀失灵报警的装置。其管径一般采用15~20 mm可采用自动液位信号计。
- 6、水箱泄水管：泄水管装在箱底，用以检修、清洗时放空水箱。，管上应设阀门。管径一般为50 mm左右，可与溢流管连接后用同一管道排水，但不得与排水管道直接相连。
- 7、水箱溢流管：溢流管上不允许设阀门，管径应按水箱zui大流入量确定，为防止水质污染，溢流管出

口应设置网罩，且不得与排水管直接连接。溢流管管口要设在水箱允许zui高水位以上，一般比进水管管径大一号。

总结：以上为盐城普诺尔给大家总结的不锈钢水箱管道附件，希望对大家有所帮助，订购组合不锈钢水箱一定要选择正规的水箱厂家，以确保正确的安装工艺，保证水箱效益以及水箱健康。