

威华塔帽式起重机 上海塔式起重机使用方法 上海塔式起重机

产品名称	威华塔帽式起重机 上海塔式起重机使用方法 上海塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

(3) 塔吊作业前，必须了解工作现场的周围环境、行驶道路、架空电线、建筑物以及构件重量与分布等；塔吊作业时，上海塔式起重机厂家电话，要求塔吊起重臂杆起落及回转半径内不得有障碍物，与架空输电导线的安全距离应符合相关规定。

(4) 在进行塔吊回转、变幅、行走和吊钩升降等动作前，操作人员应检查电源电压是否达到380V，上海塔式起重机使用方法，变动范围不得超过 $-10V \sim +20V$ ；送电前启动控制开关应在零位，并应鸣声示意。

(5) 若风速达到6级或12 m/s，或遇大雨、大雪、大雾天气，责令塔吊不得作业。

(6) 群塔作业时，上海塔式起重机，避免低位塔吊起重臂与高位塔吊起重钢丝绳之间出现交叉工作区。作业时，应遵循“低塔让高塔，后塔让先塔，动塔让静塔，客塔让主塔，荷重”的原则。

四、安全管理制度和安全操作规程

作业人员应当遵守安全操作规程和安全管理制度，在作业中有权拒绝指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

五、防止互碰措施

依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

开挖至设计基础底标高后，开始打基础垫层（过程中同样要注意标高控制），并进行截桩，砌筑基础砖胎膜，桩顶高程严格按照设计桩顶高程控制。砖胎膜砌筑完成，墙背土方回填之后就可以进行基础钢筋

绑扎了，上海塔式起重机厂家，管桩须按图集要求下钢筋笼灌桩，并且桩芯钢筋笼要伸出桩头与塔机基础钢筋连成一体，以保证塔机基础与预制桩的整体性。威华塔帽式起重机-上海塔式起重机使用方法-上海塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司是一家从事“塔式起重机，施工升降机，物料提升机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“威华重工”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使威华重工在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！