

贵州平头式塔式起重机有哪些类型 威华塔式起重机

产品名称	贵州平头式塔式起重机有哪些类型 威华塔式起重机
公司名称	南阳威华重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省南阳市宛城区天冠大道南段兴泰钢结构有限公司院内3楼
联系电话	18637730303 18637730303

产品详情

在每个施工现场，我们都必须高度重视升降机电梯安全管理，贵州平头式塔式起重机，严格遵守有关管理规定，并在日常维护中采取各种安全措施，特别是预防安全事故。我们必须认真执行使用和管理准则，贵州平头式塔式起重机厂家，并确保整机在安全的前提下工作。掌握升降机常见的故障及维修方法，具有较强的识别故障原因的能力。

1、施工升降梯减速器泄漏。

问题：减速器的密封件损坏。

建议的解决方法：A.如果漏油不多，贵州平头式塔式起重机厂家电话，请打开卸油螺塞以排干机油；B.如果漏油严重，请更换密封圈。

每次操作塔式起重机前，都要空载试验各装置的开关触头，并要求处于正确位置。经常检查塔式起重机塔身垂直度 $< 3/1000$ 。塔式起重机不工作时，松开回转机构的制动装置，贵州平头式塔式起重机有哪些类型，将塔式起重机吊钩升至接近臂架，吊钩上严禁挂重物，行走式塔式起重机须把夹轨钳失紧。

塔机顶升加节时回转机制动器应处于制动状态，如觉得不可靠还可加临时固定措施；塔机顶升过程中，严禁旋转臂架或开动载重小车及使用起升和下降动作。

四、安全管理制度和安全操作规程

作业人员应当遵守安全操作规程和安全管理制度，在作业中有权拒绝指挥和强令冒险作业，有权在发生危及人身安全的紧急情况时立即停止作业或者采取必要的应急措施后撤离危险区域。

五、防止互碰措施

依法发包给两个及两个以上施工单位的工程，不同施工单位在同一施工现场使用多台塔式起重机作业时，建设单位应当协调组织制定防止塔式起重机相互碰撞的安全措施。

贵州平头式塔式起重机有哪些类型-

威华塔式起重机由南阳威华重工机械有限公司提供。南阳威华重工机械有限公司是河南南阳,工程、建筑起重机的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在威华重工领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创威华重工更加美好的未来。