

南阳驱动器报警ERR15一般哪些原因造成的

产品名称	南阳驱动器报警ERR15一般哪些原因造成的
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

请参考说明书报警与处理：一、电机动力线没接或者电机动力线UVW相序掉反，一般我司出厂动力线红色为U相、绿色为V相、蓝色为W相。二、驱动器输出模块损坏。检查方法：松开负载，如果电机运行正常，则检测机械部分。

请参考说明书报警与处理：

一、电机动力线没接或者电机动力线UVW相序掉反，一般我司出厂动力线红色为U相、绿色为V相、蓝色为W相。

二、驱动器输出模块损坏。

检测方法：用万用表测量U、V、W相之间的电压是否一致，如果不一致，可能为模块缺相导致；如果测试模块误输出，则模块损坏。

三、外部机械卡死。

检查方法：松开负载，如果电机运行正常，则检测机械部分。

四、负载太大，电机选型太小。选择更大容量电机。

出现这个提示，根据报警代码，可以判断是报警内是：电流采集电路故障。可以从以下几个方面入手检测：1、检测驱动器芯片或电路板是否损坏；2、可以用同型号的伺服驱动器进行替换检测；3、更换新的伺服驱动器。