

三门峡伺服驱动器报警ERR4有可能什么原因造成的

产品名称	三门峡伺服驱动器报警ERR4有可能什么原因造成的
公司名称	河南远晟电气设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区宏明路聚福园10号楼
联系电话	18437828521 15037813007

产品详情

PA17默认应该是400就是40000就是4圈，ERR4的意思就是发送的脉冲已经累加到4万个，通俗的讲就是我都让你转4圈了结果你没动，我只好报警了。再通俗点就是这个轴撞到机械了，或者卡死了，动不了了！！因为系统是开环的，不检测驱动反馈，所以系统会一直发脉冲，所以驱动有这个报警。