

廊坊输送机厂家 博方自动化|质量可靠 粮食输送机厂家

产品名称	廊坊输送机厂家 博方自动化 质量可靠 粮食输送机厂家
公司名称	天津博方自动化工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市天津市经济技术开发区睦宁路70号1-202-5
联系电话	15302195215 15302195215

产品详情

运输皮带输送机的注意事项

运输皮带输送机的注意事项

皮带输送机的整体大小可以说是比较大的，因此在运输该设备的时候一定要注意运输方式是否妥当。虽然说该设备本身是非常坚固的，但在运输前还是需要对其做好一些防护固定措施，避免在运输途中出现什么意外状态。而下面小编就来讲讲在运输该设备时的一些注意事项吧。

- 1.在搬运过程中要小心，尽量保持皮带输送机包装原样。
- 2.当输送机进入安装位置时，采用平稳拖运，不应采用滚动、撬翻等错误的方式。
- 3.当搬运无包装输送机时，链式输送机厂家，注意吊装时只能使输送机上的吊环或能够受力的部位。要轻起轻落，吊装中不得与其他物件碰撞。

皮带输送机的主要组成部分

皮带输送机的主要组成部分主要由输送带、支承托辊、驱动装置、制动装置、张紧装置、

改向装置等六大部分组成。

- 1、输送带用来传递牵引力和承放被运货物，主要采用橡胶带或塑料带。
- 2、支承托辊的作用是支承输送带及带上的物料，减小输送带的垂度，使其能稳定运行。
- 3、驱动装置：皮带输送机的驱动装置由电动机、联轴器或液力耦合器、减速器、传动滚筒等组成，有倾斜段的输送机还应根据需要设制动器或逆止器。
- 4、制动装置：在又载停机时，为了防止倾斜向上的输送机输送带在货重的作用下发生反向运动，引起物料倒流，应根据具体情况再驱动装置处设制动装置。常用的有滚柱逆止器、带式逆止器、瓦块式制动器等。
- 5、张紧装置：作用是使输送带保持必要的初张力，以免在传动滚筒上打滑，并保证两托辊间输送带的垂度在规定的范围内。张紧装置主要有螺旋式、小车重锤式和垂直锤式等。

导致皮带输送机断带原因及解决方法

一、皮带输送机断带的原因：输送带张力不够，粮食输送机厂家，输送带超期使用，严重老化，大块物料或铁器冲砸输送带或卡住，输送带接头质量不符合要求，刮板输送机厂家，输送带接头严重变形或损坏，输送带跑偏被卡住，输送带张紧装置作用在输送带上的拉力过大。

二、断带的预防与处理方法：更换符合要求的输送带，应及时更换到期的输送带，严格控制大块物料及铁器伤到皮带输送机，更换受损接头，增加调偏拖辊及防偏保护装置；发现输送带跑偏被机架卡住应立即停机处理，将张紧装置的张紧力调整合适，发生断带事故以后，可采取以下步骤处理：清除断带上的浮煤，用卡板卡住断带的一头，用钢丝绳锁住断带的另一头，廊坊输送机厂家，松开张紧装置，用绞车牵引输送带，割齐输送带断头，用金属卡子、冷粘或硫化等方法连接输送带，经试运转，确认无问题后，再投入运行。

廊坊输送机厂家-博方自动化|质量可靠-粮食输送机厂家由天津博方自动化工程有限公司提供。天津博方自动化工程有限公司实力不俗，信誉可靠，在天津 天津市 的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。博方带着精益求精的工作态度和不断的完善创新理念和您携手步入辉煌，共创美好未来！