

青岛四方区斗山叉车配件空气滤芯-外滤D30S-2/D35/40/45S批发销售

产品名称	青岛四方区斗山叉车配件空气滤芯-外滤D30S-2/D35/40/45S批发销售
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

青岛四方区斗山叉车配件空气滤芯-外滤D30S-2/D35/40/45S批发销售

1电源系统

内燃叉车的电源系统由叉车蓄电池、发电机、调节器、工作情况指示（充电指示）装置构成。各部件相互协调、共同工作。发电机作为叉车正常工作时的主要电源，向除起动机以外的用电装置供电，并向蓄电池充电。蓄电池作为叉车的第二电源，主要向起动机供电，并从发电机不发电或供电不足时，作为辅助供电电源。发电机的输出电压受调节器的调整，从而保持供电电压恒定。工作情况指示装置用于指示电源系统的工作情况，如发电机是否正常发电，蓄电池处于充电放电状态，调节器的工作电压是否正常等。叉车蓄电池，它是一种化学能源，用来放电和接受充电而被重复使用的储能设备，也称为二次电池。主要由负极板、隔板、正极板、防护板、单极电池正极板组接线柱、单极蓄电池负极板组接线柱、蓄电池壳、封料、负极接线柱、加液孔螺塞、连接单格电池的横铅条、正极接线柱等零配件构成。

2发电机

叉车发电机有直流和交流之分，但现大部分的叉车都是采用交流发电机，由于交流发电机上的整流装置用硅整流二极管制成，又称为硅整流发电机。发电机的功能作用是由发动机驱动，其功用是发动机正常工作时向用电设备供电，并向叉车蓄电池充电。它的构造主要由电刷弹簧压盖、电刷及弹簧、电刷架、后端盖、整流二极管、元件板、转子、定子、前端盖、风扇、传动带轮。