

# 黄石热轧钢板桩出租 顺安易居钢板桩

产品名称	黄石热轧钢板桩出租 顺安易居钢板桩
公司名称	武汉顺安易居工程机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市青山区建设一路
联系电话	13545109409 13545109409

## 产品详情

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

屏风式打入法，是将10-20根钢板桩成排插入导架内，呈屏风状，然后再分批施打。施打时先将屏风墙两端的钢板桩打至设计标高或一定深度，成为定位板桩，然后在中间按顺序分1/3、1/2板桩高度呈阶梯状打入。屏风式打入法的优点是：可以减少倾斜误差积累，防止过大的倾斜，而且易于实现封闭合拢，能保证板桩墙的施工质量。其缺点是：插桩的自立高度较大，要注意插桩的稳定和施工安全。

武汉顺安易居工程机械有限公司以诚信经营为企业的价值观，奉行今天的质量是明天的市场，企业的信誉是无形的市场，用户的满意是市场的理念，追求至诚至信的服务。通过产品的严格质量把关，热情周到的售后服务赢得了广大用户的好评和赞誉。

钢板桩以10-20根为一段。逐根插围檩后，先打入两端的定位桩，再以2-4根为一组，采取阶梯跃式打入各组的桩。钢板桩围檩在转角处两桩墙各10根桩位轴线内调整后合拢，不能闭合时，该处两桩可搭接，背后要进行防水处理。沉桩前先将钢桩立直并固定在桩锤的桩帽卡口内，然后拉起桩锤击打工字钢桩垂直就位或钢板桩锁口插入相邻桩锁口内，热轧钢板桩出租，先打2-3次空锤，再轻轻锤击使桩稳定，检查桩位和垂直度无误后，方可沉桩。沉桩过程中，随时检测桩的垂直度并校正。钢桩沉设贯入度每击20次不

小于10mm，否则停机检查，采取措施。沉桩过程中，发现打桩机导向架的中心线偏斜时必须及时调整。

钢板桩拔除。在进行基坑回填土时，要拔除钢板桩，以便修整后重复使用。拔除前要研究钢板桩拔除顺序、拔除时间及桩孔处理方法。钢板桩的拔出，针对克服板桩的阻力，根据所用拔桩机械，拔桩方法有静力拔桩、振动拔桩和冲击拔桩。拔除作业时，要注意观察和保护作业范围内的重要管线、高压电缆等。

1、冲击打桩机械：有自由落锤，蒸汽锤、空气锤、液压锤、柴油锤等。2、振动打桩机械：这类机械既可用于打桩还可用于拔桩，常用的是振动打拔桩锤。3、振动冲击打桩机械：这种机械是在振动打桩机的机体与夹具间设置冲击机构，在激振机产生上下振动的同时，产生冲击力，使施工效率大大提高。4、静力压桩机械：靠静力将板桩压入土中。

黄石热轧钢板桩出租-顺安易居钢板桩(在线咨询)由武汉顺安易居工程机械有限公司提供。武汉顺安易居工程机械有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。顺安易居——您可信赖的朋友，公司地址：湖北省武汉市青山区建设一路，联系人：胡总。