

烘箱 苏州贯觉电热设备 节能烘箱

产品名称	烘箱 苏州贯觉电热设备 节能烘箱
公司名称	苏州贯觉电热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏吴江经济技术开发区（同里镇）上元街长胜路
联系电话	18151177367

产品详情

烘箱的分类

烘箱一次性将工作温度、排湿温度、排湿时间、恒温时间及停机温度设定完成即可，开机后控制将自动按照所设定程序工作，直到工作完成自动停机。烘箱分通用型和自净gao效型两种，其特点为前后开门方式，进出风口配有gao效过滤器，内热风循环，开门联锁等特点。自净gao效型有平流循环风式（侧送侧回）和垂直层流风式（中送侧回）；通用式灭菌烘箱分侧送侧回和底送中回两种。

烘箱的常见故障及排除：

1. 无风或风很小

- 1) 检查风叶轮是否反转，若反转应把电源线任意两线对换。
- 2) 风叶轮掉下来，应打开烤箱门，取下顶部风叶轮盖板，把风叶轮重新装上去，螺丝旋紧，再盖上盖板。
- 3) 送风马达不转，检查电源是否缺相，缺相应当立即关机检查电源线，或者马达烧坏，应更换马达。

高温烘烤物品后，不能立即关掉总开关，应打开风扇开关让热量散发出去后方可关机，以免烤箱局部受热变形。

电控制箱应定期检修，无尘烘箱，由于电热接触器频繁通断，电焊条烘箱，定期更换，以防触头烧坏咬死，不能切断电热电源，烘箱，炉内温度升高会烤坏产品。

苏州贯觉电热设备有限公司欢迎您！

烘箱的使用

- 1.只有在烘箱使用得当，有效接地并遵守安全用电规章的情况下，设备的用电安全才能得到保证。一定要确保有效地接地，如果您有任何疑问，可以通知有资格的技术人员进行检查。
- 2.严禁将烘箱放置在易燃物或热源的附近使用。 8.严禁拉拽电源线，节能烘箱，在移动电烘箱前需先拔出电源。
- 3.电线与电源连接：根据铭牌上标明的荷载，安装一个标准插头。将电线连接电源时，必须在设备附近安装一个具有小触头间隙为3mm的多极断路器，并且符合当前的规定。
- 4.将电烘箱放在干燥、平坦的地方上使用，并在周围保留足够的空间，与周围物体保持至少10-15cm的距离。