


# 合力AC16电动堆高搬运车电瓶-升高堆垛叉车蓄电池24V280AH

产品名称	合力AC16电动堆高搬运车电瓶-升高堆垛叉车蓄电池24V280AH
公司名称	北京瑞玛电源科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:合力 型号:叉车蓄电池 产地:中国
公司地址	北京市密云区河南寨镇密顺路18号产业基地办公楼420室-2861(河南寨镇集中办公区)
联系电话	15600100703 15600100703

## 产品详情



橡胶手套

安全护目镜和面罩

围裙

钢头靴，保护您的双脚免受挤压危险

1月27日叉车蓄电池的使用与维护

发表于 06 : 22h在安全手册，安全主题，尾门安全，尾门安全会议，工具箱会谈

# 叉车蓄电池的使用与维护

每次操作叉车或其他动力工业卡车时，请对其进行检查以确保其正常运行。持续的电池维护至关重要，这样叉车才能始终安全并准备好完成工作。首先，必须检查叉车是否有足够的电池电量才能完成工作任务。

叉车电池一般为铅酸或镍铁。通过将叉车插入固定站或将"车载"充电器带到叉车本身来充电。由于电池含有可灼伤眼睛和皮肤的腐蚀性化学物质，因此请穿戴个人防护装备以防止接触和飞溅，并应包括：

橡胶手套

在电池充电过程中，可能会释放出潜在的易燃氧气和氢气。仔细选择和维护电池充电站位置，以免受伤。

选择通风良好的区域，以防止气体聚集

使用标牌和地板条纹标记该区域，以勾勒和分隔电池充电站区域

在充电区附近放置紧急洗眼器和淋浴站，以防酸溅和暴露

将位置放置在装有酸中和材料以及张贴的说明以及消防和/或灭火设备的溢出套件附近

获得有关电池检查、维护和充电程序的培训。电池检查检查点包括：

适当的液位

电缆，并且完好无损，绝缘且已连接

接触柱清洁，没有结晶或腐蚀迹象

外壳裂缝

其他一般安全电池维护提示包括：