

剥线机厂家 眉山剥线机 厦门非亚厂家批发

产品名称	剥线机厂家 眉山剥线机 厦门非亚厂家批发
公司名称	厦门非亚自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	厦门市集美北区天凤路187号5楼
联系电话	15960807973

产品详情

非亚自动化设备有限公司|剥线机，眉山剥线机，电脑剥线机，电脑自动剥线机，全自动剥线机

非亚自动化设备有限公司|主要经营:厦门剥线机，电脑剥线机，电脑自动剥线机，全自动剥线机等，剥线机厂家，是一家的剥线机生产供应商，详情请咨询！

公司不仅仅为用户提供的精密加工设备，同时还建立了强大的售后服务网络，为企业生产与发展过程中遇到的问题和困难提供指导帮助。我们相信，通过我们的不断努力和追求，一定能够实现与所有企业的互利共赢!

非亚自动化设备有限公司|剥线机，电脑剥线机，电脑自动剥线机，全自动剥线机非亚自动化设备有限公司|主要经营:厦门剥线机，电脑剥线机，电脑自动剥线机，全自动剥线机等，是一家的剥线机生产供应商，详情请咨询！

包装机械根据包装物与包装材料的供给方式，可分为全自动包装机械及半自动包装机械；若按包装物的使用范围划分，可分为通用包装机、兼用包装机及包装机；而依包装种类可分为个包装机、内包装机及外包装机等。

非亚自动化设备有限公司|的设备

电脑剥线机

剥线机操作规程

1. 开机前检查操作系统是否正常，开关按钮是否灵敏可靠，剥线机厂家，刀片是否完好。

2. 打开总电源开关，然后按要求，设置相应的数据(线长、剥头、倒壳、刀口、总数、定数、速度)。
3. 把导线通过导管，压线轮，并作压力检测。
4. 操作时，必须试开几根，检查是否符合图纸要求，是否有剥断，剥伤铜丝，剥伤外皮等不良现象。
5. 如要变动尺寸，务必切断电源，剥线机厂家，然后重新设置数据，严禁用手直接至切刀和导管上去拉线。
6. 工作结束后，应切断电源，清除剥线废料，保持清洁。

剥线机厂家-眉山剥线机-厦门非亚厂家批发由厦门非亚自动化设备有限公司提供。厦门非亚自动化设备有限公司是一家从事“全自动端子压着机,双头沾锡机,电脑剥线机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“厦门非亚自动化设备有限公司”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使厦门非亚自动化设备在工程、建筑起重机中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！