

给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器

产品名称	给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器
公司名称	菏泽花王压力容器股份有限公司
价格	.00/套
规格参数	品牌:菏泽花王 产地:山东菏泽 规格:不限
公司地址	山东省菏泽市高新区兰州路766号
联系电话	17515406899 17515406899

产品详情

给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器锅炉的停炉可分为正常停炉、备用停炉、紧急停炉。3.5.2 燃煤热水锅炉停炉应按停止锅炉给煤、停止送风机、给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器停止引风机的程序，并应符合下列规定： 1 当正常停炉时，循环水泵停运应在锅炉出口温度小于50 时进行，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器应根据负荷变化逐台停止循环水泵； 2 当备用停炉时，应调整火床，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器并应预留火种； 3 紧急停炉： 1)应迅速清除火床，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器并应打开全部炉门； 2)应重新启动引风机，待炉温降低后方可停止； 3)当排水系统故障时，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器不得停运循环水泵。3.5.3 燃煤蒸汽锅炉停炉应符合下列规定：

1 正常停炉： 1)应逐步降低锅炉负荷，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器正常负荷降至额定负荷20%的时间不得少于45min； 2)当锅炉负荷降至额定负荷的50%时，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器应停送二次风，并应解列自动调节装置，改为手动； 3)当锅炉负荷降至额定负荷的20%时，应停止炉排及送、引风机的运行； 4)停炉过程中，给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器应保持锅炉正常水位。 2 备用停炉：给汽车厂建氧气站的公司，给挂车厂建氩气站的公司，菏泽花王容器停炉程序应按正常停炉执行；