

# 德宏燃气锅炉 天成热能 卧式燃气锅炉

产品名称	德宏燃气锅炉 天成热能 卧式燃气锅炉
公司名称	昆明天成热能设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	云南省昆明市官渡区董家湾路南段1号楼1层2号
联系电话	13987605359

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：昆明天成热能设备有限公司

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然气蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用

天成-天热气蒸汽锅炉

消防工程师综合能力考点：燃油或燃气锅炉房布局设置！

### 1、设置部位(同变压器)

确需贴邻民用建筑时，该房间(锅炉房)的耐火等级不应低于二级，应采用防火墙分隔，且不应贴邻人员密集场所

布置在民用建筑内时，不应布置在人员密集场所的上一层、下一层或贴临。

## 2、设置层数

应设置在首层或地下一层的靠外墙部位(同变压器)

常(负)压燃油或燃气锅炉，可设置在地下二层或屋顶上。设置在屋顶上的常(负)压燃气锅炉，距离通向屋面的安全出口不小于6m。

采用相对密度(与空气密度的比值)不小于0.75的可燃气体为燃料的锅炉，不得设置在地下或半地下。

## 3、防火分隔

应采用耐火极限不低于2.00h的防火隔墙和不低于1.50h的不燃性楼板分隔。确需在隔墙上开设的门、窗应采用防火门、窗(同变压器)。

## 4、疏散门

应直通室外或安全出口(同变压器)。

## 5、储油间

锅炉房内设置的储油间总储存量不得大于1m<sup>3</sup>，且储油间应采用耐火极限不低于3.00h的防火隔墙与锅炉间分隔;确需在防火墙上开设的门为防火门。

## 6、燃料供给管道

在进入建筑物前和设备间内的管道上均应设置自动和手动切断阀;储油间的油箱密闭且设置通向室外的通气管，卧式燃气锅炉，通气管设置带阻火器的呼吸阀，油箱的下部设置防止油品流散的设施。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，德宏燃气锅炉，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

## 天成-燃气锅炉

锅炉就位前应按设计图纸尺寸在基础上弹出纵向中心线和横向轮廓线的锅炉就位线，把锅炉移动到置，使锅炉的纵向中心线，咸阳洗浴燃油燃气锅炉，横向轮廓线队对准基础上的某准线。

锅炉纵向水平找正，因块装蒸汽锅炉是通过运行中定期排污而将炉水中的沉渣、污垢排出的，所以应使排污口位于锅筒及集箱的低点，且排污管位于锅炉的后端。找水平时要求炉体纵向前端高于后端6‰，以便于沉淀特向后部积存，并从排污口排出。锅炉的横向水平以锅筒为依据，洗浴燃油燃气锅炉批发，用玻璃管水准仪找出，水度偏差为1mm。

气源通过过滤器，节能燃气锅炉，调整阀，直至调压器进入工作状态。

燃油或燃气进入工作状态时，再开送风机燃烧器点火，各阀各控制开关按入自动，永兴热水锅炉燃

烧装置开始自动运转，随蒸汽压力及热水炉的水压、水温上升变化。如果蒸汽压力、炉水压力、水温等参数上升过高，则自控装置，即会报警直至停机。

燃烧正常后，在蒸发量或供热量维持均匀状态，避免负荷的急剧变化。注意空气挡板的调正。

## 天成-天然气蒸汽锅炉

WNS型卧式燃油燃气锅炉为卧式快装内燃三回程火管锅炉。采用偏置炉胆湿背式结构，高温烟气依次冲刷第二及第三回程烟管，然后由后烟室经烟囱排入大气。锅炉装有活动的前后烟箱盖，使锅炉检修方便。锅炉配置技术性能良好燃烧器，采用了燃烧自动比例调节，给水自动调节，程序启停，全自动运行等先进技术，并具有高低水位报警和极低水位、超高汽压、熄火等自动保护功能。该型锅炉具有结构紧凑、操作简便、安装迅速、污染少、噪音低、等特点。

云南昆明天成热能设备有限公司是一家做节能环保的天然蒸汽发生器、天然气锅炉、燃气蒸汽发生器、天然气蒸汽锅炉的厂家，可以定制定做，有大量的库存现货销售，可用于食品蒸煮加工、印染、制药、服装熨烫、筑路养护、提供生产用汽，餐饮机构提供消毒用汽，为其它企事业、宾馆酒店等场所使用。

## 天成-燃气锅炉

1. 接通电源，按启动、电机不转；

故障原因：

- (1) 气压不足锁定；
- (2) 电磁阀不严，燃气锅炉厂家，接头处漏气，检查锁定；
- (3) 热继电器开路；
- (4) 条件回路至少有一个不成立（水位、压力、温度以及程控器是否通电起动）；

解决方法：

- (1) 调整气压至规定值；
- (2) 清理或修理电磁阀管道接头；
- (3) 按复位检查元件是否损坏以及电机电流；
- (4) 检查水位、压力、温度是否超限；

2. 启动后前吹扫正常，但点不着火；

故障原因：

- (1) 电火气量不足；
- (2) 电磁阀不工作（主阀、点火阀）；
- (3) 电磁阀烧坏；
- (4) 气压不稳定；
- (5) 风量太大；

锅炉属于特种设备，除了常压锅炉之外，其余大多数锅炉都需要办理锅炉使用证，在办理锅炉使用证的时候，需要用户提供一些材料，很多用户一次办理，并不清楚需要提供哪些材料，在此我们给大家说明一下，不同地区可能略有差异。

所需资料：

- 1、使用登记表（一式两份）
- 2、使用单位组织机构代码证（适用于个人所有）
- 3、锅炉产品合格证（含锅炉产品数据表）
- 4、锅炉产品制造监督检验证书
- 5、锅炉安装质量证明资料
- 6、锅炉安装监督检验证书
- 7、锅炉水质检验报告或有机热载体检验报告
- 8、锅炉能效证明文件

德宏燃气锅炉-天成热能-卧式燃气锅炉由昆明天成热能设备有限公司提供。昆明天成热能设备有限公司是从事“蒸汽锅炉,蒸汽发生器,工业锅炉,节能锅炉”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：黄浩。