

隧壹桥承诺守信 注浆泵设备 湖北注浆泵

产品名称	隧壹桥承诺守信 注浆泵设备 湖北注浆泵
公司名称	沈阳隧壹桥机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	辽宁省沈阳市于洪区沈大路珍珠巷8号(7门)
联系电话	13940449101 13940449101

产品详情

注浆泵开机前的准备：1、油箱加足液压油，一般选用68#抗磨液压油。2、检查各紧固件连接是否可靠，注浆泵生产，主机安装是否牢固。3、在需要润滑的部位加注润滑油或润滑脂。4、检查各油管连接是否正确与可靠。5、将操纵台上各手柄放在中间位置。操纵动力头马达回转，上下移动应平稳自如，无异常响声、爬行等现象。工作机构的动作与指示牌标记的方向一致，不一致时应及时调换有关油管。

如果双液注浆泵运行后不吸水是不能进行工作的，这主要是因为灌注引水不敷、泵内空气无法排出、吸水管漏气、前衬板与叶轮间隙大等情况，我们可以连续对进行灌注方法来引水，检查管道有没有漏气的情况，通过调节叶轮和前衬板的间隔等方法来处理。如果双液注浆泵吸水的速度慢，大致的原因和以前差不多，通过调整间隙和水管等位置来解决。

注浆泵与风管连接方式在井上就要准备好，注浆泵生产厂家，采用马牙口时连接，注浆泵设备，应该注意井下管径和注浆泵进口直径匹配。应经常观察排泄条件和活塞温度。造成不吸浆的常见原因是吸水头堵塞、吸水管泄漏等问题。双液注浆泵使用后，应拆卸吸管去除沉淀颗粒，做好润滑防锈的工作才能够在下次使用让设备正常运行。双液注浆泵使用前，湖北注浆泵，应在进行试泵，气管、抽吸管和排水管应连接良好。常见的问题是气管连接错误，注浆泵不能正常吸排。

隧壹桥承诺守信(图)-注浆泵设备-湖北注浆泵由沈阳隧壹桥机械设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。沈阳隧壹桥机械设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为混凝土

搅拌及其输送机械具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!