

信阳压路机 通华机械 座驾压路机

产品名称	信阳压路机 通华机械 座驾压路机
公司名称	山东通华机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市高新技术开发区第七工业园
联系电话	18678752999 18678752999

产品详情

压路机常规碾压方法

碾压施工中，无论采取哪种方法进行碾压，压路机小型，碾压时变更碾道倒轴调车要在碾压区较冷的一端进行，如果是振动压路机的话，则应断开振动机构。接下来由通华机械给大家讲解压路机常规碾压方法如下：

(1)、普通碾压方法：压路机以与道路中心线平行的方向行驶，从路边缘开始逐渐移向路中，座驾压路机，每一次的碾压应与前一次的碾压带大约重叠10- 20cm。

(2)、交替碾压方法：同普通碾压方法基本相同，压路机也是从路边开始向中心线移动，不同的是碾压带重叠宽度为压路机滚轮宽度的50%。此种方法可减少混合料的推挤或出现波纹等碾压缺陷。

总之，在碾压过程中，为了确保正常的碾压温度范围，信阳压路机，每碾压一次要向摊铺机靠近一次，这样可防止在整个铺层宽度上相同地段换向造成压痕。在路拱或横坡上进行碾压，压路机一定要从di边开始压，直到gao边结束，其且的是为保证压路机以压实后的材料作为支承边。

压路机刮路装置的注意事项

压路机的刮片的正确维护不仅提高了压缩质量，而且有效地利用了刮片单元来延长刮片的使用寿命。

(1) 压路机在压缩工作中刮掉的多余材料必须始终清除掉嵌入刮片表面和滚轴之间的硬物，必须及时清理，否则滚轴表面会局部划伤。

(2) 压路机在沥青、水泥混凝土压实前，必须用废柴油或废机油将刮料装置浮起，以便于刮料装置的清理。

(3) 压路机雨天长期使用时，应及时清理刮油装置，并加废油，小型振动压路机，防止生锈和腐蚀。

(4) 刮削装置磨损过大不能正常使用时，必须更换刮削装置，以免影响拧紧效果。

(1)、压路机柴油机起动困难或不能起动

原因分析:1.压路机蓄电池电力不足。2.启动电路接头脱落或接触不良。3.起动电机炭刷与整流子接触不良。

4.压路机的燃油箱内柴油太少，或油的质量差。5.燃油管路或滤清器阻塞。6.燃油系统进入空气。7.其它柴油机故障。

(2) 解决办法：1.充电。2.检查压路机接线是否正确牢靠，并清除接触面油污、灰尘。

3.修正和调换炭刷，用木砂纸清理整流子表面、并吹净灰尘。4.压路机发动机内加入适合要求的新油。

5.清洗进油管路及滤清器。6.检查漏气部位和采取排气措施。

7.详见柴油机说明书。8、找柴油机人事修理。

信阳压路机-通华机械-座驾压路机由山东通华机械有限公司提供。山东通华机械有限公司是一家从事“小型压路机,越野叉车,小型挖掘机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“通华”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使通华机械在压实机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司还是从事3吨压路机，3吨压路机价格，3吨压路机厂家的厂家，欢迎来电咨询。