

诸城市富食康 全自动连续包装机生产商

产品名称	诸城市富食康 全自动连续包装机生产商
公司名称	诸城市富食康食品机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省潍坊市诸城市龙都街道龙源路811号
联系电话	15725667691 15725667691

产品详情

真空包装机的使用和注意事项：

- 1、检查一下电源电压是否符合，(三相四线380V或单相220V)，接地是否良好，机内接插件是否牢固。
- 2、检查一下真空泵油位是否达到规定的要求。(注：真空泵油位要经常保持1/2-3/4油标高，酱肚全自动连续包装机生产商，定期加油换油，肘子全自动连续包装机生产商，连续工作一个月换油一次，如工作环境水蒸汽或粉尘太多，板栗全自动连续包装机生产商，则需缩短换油期限，用真空泵油或N68机械油代替。换油前须使泵预热。)
- 3、根据包装物品的需要，真空时间一般调节在20-30秒左右，(时间越长，真空度越高，随着使用地区海拔高度的升高后，极限真空度将成比例下降。)
- 4、根据包装袋的材料，调整好封口温度及封口时间。(注：热封6秒。一般双层复合薄膜温度调节在2-3档，时间调节在3-4秒。各种包装材料先试验其佳温度时间。随着工作时间的延长，适当减少档位或缩短时间。)
- 5、根据包装需要，换上相应的出厂日期等胶字。
- 6、接通电源，将带锁开在置于“开”的位置。合上其中之一真空室，稍加压力真空泵开始工作，应先注意其运转方向。正向即真空建立，反向真空不建立，必须立即换向更正。
- 7、把物品包装袋均匀地排列在封口条上，并置于压袋条下。

8、合上一真空室，稍加压力，整个包装过程从真空、封口、印字、回气由电气自动程序控制一次完成。

9、在一真空室工作的同时，另一真空室即可安放物品。待一真空室回气至零后，即可将上真空室移至另一真空室，使其左右两室交替工作。

10、工作过程中，如发现不正常现象，可按急停按钮，提前回气，重新工作。

11、工作暂停时，将带锁开关置于“关”的位置，停止使用时，切断电源，全自动连续包装机生产商，做好清洁工作。以上就是真空包装机的使用要点及注意事项，真空包装机的使用寿命与我们平时使用的方法及保养密切相关，所以我们平时使用真空包装机的时候，一定要掌握好以上的使用要点及注意事项。

全自动连续包装机生产商

真空包装机的电源要注意使用情况时间：

三相交流电源的电压在我国额定值一般都是380V，在输配电时，为防止线路损失，一般到工厂的变压器出来的电压一般都在400V，这是正常的。

一般工厂的供电线路是三相四线制，它可以兼容生产动力的三相用电和照明用电的单相用电。例如：三相电动机可接三根相线，照明和家电等单相负载可接任一根相线和零线获得单相电源。

在我国三相交流电的频率是50HZ，它表示每秒电压的大小要按照正弦规律变化50次。三相异步电动机的转向和相序直接有关。初次试机或更换电源时，一定要确定真空泵的转向是按照箭头所示方向旋转的，不能反转，反转会损坏真空泵，如反转只需调换三相电中的任意两相即可。

全自动连续包装机生产商

诸城市富食康食品机械有限公司主要生产、销售真空包装机，全自动真空包装机，贴体真空包装机，连续滚动式真空包装机，盒式真空包装机，拉伸膜真空包装机等食品包装设备。

真空包装机是以塑料或塑料铝箔薄膜为包装材料，对液体、固体、粉状糊状的食品、粮食、果品、酱菜、果脯、化学药品、药材、电子元件、精密仪器、稀有金属等进行真空包装，经真空包装的物品可以防止氧化、霉变、虫蛀、腐烂、受潮，延长保质保鲜期限。特别适用于茶叶、食品、商业、研究机构等行业，具有外型美观、结构紧凑、速度快、操作简便，底部带有座轮，移动方便等优点。

全自动连续包装机生产商

诸城市富食康-全自动连续包装机生产商由诸城市富食康食品机械有限公司提供。诸城市富食康-全自动连续包装机生产商是诸城市富食康食品机械有限公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：陈经理。