

金富35型离心式脱水烘干机

产品名称	金富35型离心式脱水烘干机
公司名称	东莞市大岭山金富研磨材料经营部
价格	2800.00/台
规格参数	品牌:金富 型号:35 产地:广东
公司地址	中国广东东莞市东莞市大岭山镇杨屋第三工业区
联系电话	0769-86288156 15322989252

产品详情

普通型脱水烘干机热风离心干燥机离心甩干机

离心脱水烘干机是目前为经济的一种快速干燥的机器。操作十分简便、实用；适用于小五金件的干燥、脱水、脱油，如电镀零件、钟表零件、餐具、弹簧、螺丝、塑料、电子行业等。

特点：

- 1、利用离心干燥和热风干燥的原理，干燥效率高。
- 2、采用脚踏制动装置，可迅速停止转筒。
- 3、脱水篮采用不锈钢材料制造，使用寿命长。

普通离心脱水干燥机技术参数

是目前为经济的一种快速干燥的机器。操作十分简便、实用；适用于小五金件的干燥、脱水、脱油，如电镀零件、钟表零件、餐具、弹簧、螺丝、塑料、电子行业等，特点：1、慢起动装置2、时间自动控制（可选）3、恒温自动控制。

机型	电压 (V)	马力 (HP)	内桶尺寸 (M M)	外桶高度 (MM)	外形尺寸	转速 (转/分)	发热管功率 KW
D-35	380	1 Hp	400	300	650 × 800 × 800	630	3
D-70	2 Hp	500	400	800 × 1000 × 850	550		

使用方法

1, 在开机使用前, 应先检查电源的接合是否正确。接通电源, 观察电机的旋转方向是否正确 (按机身箭头指示方向即是), 如不正确, 请关闭电源, 将三相线中的其中的两相线对调即可。

该机有一个排水口, 用于排水或排油; 如果排出物需要回收, 请在排水口下方放置一个容器盛放 (如普通胶盘)。

2. 开启电源前, 将需脱水或脱油的产品工件放入脱水篮中

四、注意事项

1, 注意马达的防水, 防潮

2, 注意电源线路的保固, 电源线须套一绝缘胶管, 防止漏电短路, 危及人身安全。

3, 放置脱水烘干机的地面应平整; 因空载启动时, 震动较大, 机器容易移动, 可以在脱水烘干机下方放置一废旧轮胎, 起防震防移动的作用, 或者通过地脚螺丝固定机器。

4, 取工件时要先停机, 注意工件要均匀分布在脱水篮内, 否则会应离心力不平行, 导致脱水烘干机猛烈摇动。脱水烘干机不能超载, 也不要过满, 如果工件细小密度大, 或易储存液体, 先脱水3-4分钟后取出, 将工件翻转位置, 再进行作业, 以达到满意的效果。

常见故障及排除方法

故障	产生原因	解决方法
不转动	1、 电机烧毁	更换电机
	2、 缺相	检查各开关接触是否良好
	3、 皮带松脱或破断	调整电机位置或更换皮带
振动或噪声大	1、 工件放置不均匀	停机并将工件放置均匀
	2、 安装不平稳	重新安装平稳

- 3、 轴承缺油
- 4、 轴承破损
- 5、 轴承座固定螺栓松动

从压油杯中压注入足够的高温润滑脂

更换轴承

制动失灵

刹车皮磨损过多

更换刹车皮