

罐式无负压供水设备定制 华辰宝義生产厂家

产品名称	罐式无负压供水设备定制 华辰宝義生产厂家
公司名称	山东华辰宝義供热设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济南市长清区五峰旅游度假区
联系电话	13406988512 13406988512

产品详情

供水设备是一种新型、洁净、节能的变频供水设备。采用全封闭结构，避免对供水造成二次污染。食物卫生级不锈钢稳流调节罐直接与自来水管路连接，作为进水和储水的缓冲装置，充分利用了水管网的原有压力能量。当供水需求相同时，可选用功率较小的泵及无负压变频供水控制设备。

非负压供水设备安装注意事项：设备应安装在通风良好的干燥室内，环境温度应保持在5~40℃，且不能超过90%。房间内不能有腐蚀性气体，灰尘和物品。

控制柜的安装位置，便于操作者观察、操作及维护。

三、电源的匹配功率应符合设备电动机总功率的要求，电动机的匹配功率不应超过变频器负荷能力。

4.安装无负压供水设备时，罐式无负压供水设备定制，应尽量减少进、排水弯头，以减少不必要的压力损失，在水管振动小、水流流动和压力稳定的地方安装压力传感器。

控制柜应可靠接地，接地电阻应 ≤3欧姆。通电前，检查控制柜内零件及连接线是否松动、脱落，连接件是否牢固。在接通电源之前，请确认。

六、出厂前已调整过控制装置，在使用过程中，严禁无维修人员擅自调整、更换零件或改变线路。

无负压供水设备经厂家调试后，即可安装投入使用。

八、无负压供水设备在投入使用后，应根据泵手册的要求定期进行检查和加水。

九、控制部件发生故障时，应立即通知公司维修。用户在未得到公司许可前，不得折叠或调整。

无负压供水设备变频器功能拓展选择

无负压供水设备是一种新型节能智能变频二次加压供水设备，也是目前比较先进的供水设备。我们可能都知道有的项目上面设备带有远程监控及控制功能，而有的只能到控制柜旁边才能知道参数值及其运行状况。所以在这里我们就是对其一个拓展功能的选择，其实也就是变频器内置程序是否升级的一个选择。这个跟自己预算相关，远程监控控制功能价格肯定是比较高的，但其所带来的方便性是很显著的。毕竟你不可能时时刻刻都待在泵房处。有了这个你可以到任何地方都能知道设备运行是否完好，如果发生故障可以立刻知道。这就是一个选择性

无负压供水设备安装过程中需要注意哪些问题？

，安装前的准备工作。

操作机柜应设置在清洁、干燥、无滴水及无腐蚀性或导电性粉尘(保护等级2)的环境，应做好各种防护工作。

(2)、电源进线为三相五线制，电压要求：380V(±10%)，进线方式为下进线制，零线、PE线分离式压在零线绝缘端子和接地铜排上；三相线接上端总空开，罐式无负压供水设备生产厂家，要求铜管与压接头连接，涮锡处理，要求固定牢固。地区给水系统

设备运行过程中的注意事项。操纵柜应垂直放置，平滑地置于操纵柜根部或槽钢底座上，选用自耦式启动装置，严禁频繁启动，否则可能造成设备损坏。频率转换机柜和操作机柜外壳应牢固接地。

(2)、先将电气控制柜内的主开关合上，再将操纵电源单极开关合上，咸宁罐式无负压供水设备，才能进行设备的手动和主动操作。在运行中的设备上禁止操作“主动/手动”转换开关。在设备完全停止的情况下才能操作这个开关。不要带电操作大功率变频器，在堵住电源后，应等待5分钟，罐式无负压供水设备价格，在中央电路电容放电结束后，才能操作变频器、电动机或电缆(应等3分钟后，变频器电源指示灯熄灭)。

(4)必须由人员对设备进行维修和保护。操作柜进线电源在设备检修时，应将其堵塞。必须在一定时间内清理电控柜内的灰尘，坚持电控柜清洗。不定时检查电气控制柜内的接地螺丝，确保接线牢固可靠。在消防给水设备面板上“手动/主动”主令开关，是为了使设备能够主动地对消防进行巡检，并在接到消防信号时能够主动地启动消防泵。

罐式无负压供水设备定制-华辰宝義生产厂家由山东华辰宝義供热设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。山东华辰宝義供热设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为换热、制冷空调设备具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!