

压实机厂家 压实机 山东鲁信重工

产品名称	压实机厂家 压实机 山东鲁信重工
公司名称	山东鲁信重工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省济宁市任城区阜桥街道江苏大厦17楼22室
联系电话	15725926770 15725926770

产品详情

压路机压实有什么要求

- 1、作业时，压路机应先起步后才能起震，内燃机应先置于中速，然后再调至高速。
- 2、变速与换向时应先停机，变速时应降低内燃机转速。
- 3、严禁压路机在坚实的地面上进行振动。
- 4、碾压松软路基时，应先在不振动的情况下碾压1~2遍，然后再振动碾压。
- 5、碾压时、振动频率应保持一致。对可调整您的振动压路机，应先调好振动频率后再作业，不得在没有起震情况下调整振动频率。
- 6、换向离合器、起震离合器和制动器的调整，应在主离合器脱开后进行。
- 7、上、下坡时，不能使用快速档。在急转弯时，包括铰接式振动压路机在小转弯绕圈碾压时，严禁使用快速档。
- 8、压路机在高速行驶时不得接合振动。
- 9、停机时应先停振，然后将换向机构置于中间位置，变速器置于空档，拉起手制动操纵杆，压实机，内燃机怠速运转数分钟后熄火。
- 10、其他作业要求应符合静压压路机的规定。

小型压路机常见故障分析

- 1.大部分小型压路机的故障都是操作错误造成的。由于操作错误，小型压路机的寿命缩短了，怎么想也

不划算，所以在使用小型压路机之前，仔细检查一下小型压路机

2.除操作失误外，工程压实机，还有维护问题。小型压路机一般工作环境比较差，长时间在恶劣的环境下工作可能会出现小问题。压路机厂家建议定期管理可以及时解决部分问题，避免使用过程中更严重的损伤。

3.除了上述两个问题外，还有一个问题是润滑。小型压路机在使用中应定期添加润滑油。否则摩擦会增加，导致小型压路机械零件损坏。

4.在通常的维修工作中，一些维修人员只关心燃料喷射泵、泵、活塞等部件的维护，而忽视了过滤器、溢流阀等“小部件”的维护。有些人可能认为“小部件”不影响机器工作。损伤也没关系，但就是这种“小零件”

小型压路机出故障大约有四个原因。这篇文章希望以后能好好管理维护小型压路机，创造更多的财富。

双钢轮压实机的操作规定是什么？

- 1、工作时，滚筒先启动才能振动，内燃机先达到中等速度，然后调节高速。
- 2、变速和交换首先要停止，变速时要降低内燃机的速度。
- 3、严禁在坚硬的地板上振动的滚轴。
- 4、践踏松软的路基时，要先不震动，践踏1~2次，然后再震动。
- 5、轧制、振动频率要一致。如果可以调整振动压路机，则先调整振动频率，然后才能工作，不能在没有振动的情况下调整振动频率。

压实机厂家-压实机-山东鲁信重工(查看)由山东鲁信重工机械有限公司提供。山东鲁信重工机械有限公司是一家从事“压路机”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“鲁信”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使鲁信在路面机械中赢得了客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！