

电厂皮带秤24小时上门 衡水皮带秤 江展河机械设备

产品名称	电厂皮带秤24小时上门 衡水皮带秤 江展河机械设备
公司名称	河南江展河机械设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市中原区郑上路与西四环
联系电话	15538385110 15538385110

产品详情

皮带秤的安装是非常重要的，必须考虑多种因素，都有哪些呢，你知道吗，下面就让【河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

在皮带秤安装过程中，皮带秤需要远离风、雨、晒等环境，远离有振动源、腐蚀性气体、强磁场和大型电机设备的地方。这是对环境的要求。输送机不应是柔性的，如接头或桁条连接件，这可能构成输送机计量部分的弹性外观；整个称重和拖曳机和输送机机架应具有令人满意的刚性，以使内辊子之间的相对挠度不超过0.4毫米。这是秤体设备的一个因素。当称重机必须靠近凹面皮带时，应确保设备位于输送机的直线段，并且在整个装载称重前后皮带上至少有四个牵引物。密切接触。这些是我们在安装皮带秤时需要注意的事项。

皮带秤的安装其实很简单。皮带秤购置后，可按说明书上的程序进行安装。不同的方法被用来处理不同的情况，以上就是这方面的知识，希望对大家有所帮助，如想了解更多可以前来致电咨询【河南江展河机械设备有限公司】。

今天小编整理了一些关于安装皮带秤的注意事项有需要的可要好好做笔记啦！

1.举起安装称架部分的输送机皮带。2.拆下秤体安装位置上的托辊。3.把称重托辊安装在称架上，并和称重区域以外的4组托辊进行准直性校准。4.将测速传感器直接耦合在测速滚筒轴上。5.将测速传感器用一根角铁焊接在输送机架上。6.检测测速传感器是否能随滚筒轴一起自由浮动。7.参照仪表接线端子说明将皮带秤测速传感器和称重传感器的线接到仪表的相应端子上。屏蔽端应和大地链接，信号线中间不能

有接头。

河南江展河机械设备有限公司一直秉承着客户的满意就是我们的追求，客户的认可就是我们的坚持！服务宗旨用技术质量以服务完善产品服务口号有多好的服务就有多大的市场服务项目衡器安装调试衡器检查修理衡器维护保养衡器配件供应衡器咨询服务衡器产品升级的制造手段严格的工艺要求的江展河产品创造未来让世界了解江展河让江展河走向世界江展河您的朋友！

皮带秤的皮带张力也是影响其测量精度的一大因素，不知道大家有没有了解过呢，下面就让【河南江展河机械设备有限公司】来带大家具体的了解一下吧。

当皮带秤运行和测量时，物料的重力将间接传递到称重装置，尽管皮带张力在正常情况下是水平力，但是当皮带上物料时，会产生垂直力，并且垂直力会影响皮带上物料的重力。另外，皮带的张力也会随着皮带和物料的运动而变化。从理论上讲，可以对张力进行标定和补偿，但张力补偿困难，效果差。在装物料过程中，通常会调节皮带张力开关以保持皮带张力的稳定平衡，并且经常更换皮带并定期检查皮带，以较大程度地减少该因素对测量精度的影响。

【河南江展河机械设备有限公司】客户的满意就是我们的追求，客户的认可就是我们的坚持！如果您需要皮带秤设备的话可以联系我们。