

# 福建风力抽水机 沅水科技

|      |                         |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 福建风力抽水机 沅水科技            |
| 公司名称 | 沅水科技（武汉）有限公司            |
| 价格   | 面议                      |
| 规格参数 |                         |
| 公司地址 | 武汉市蔡甸经济技术开发区常福镇千山村宁湾20号 |
| 联系电话 | 18942904490 18942904490 |

## 产品详情

风力抽水机，包括底座，固定拉杆，外部支架，中心支架，主轴，内外滑套，螺旋翼，勺形水平环翼，导流风罩，方向稳定翼，蜗轮减速器，偏心盘，偏心轴及连杆，滑动套，活塞式往复泵，储水槽和出水口，其中，外部支架通过固定拉杆固定在底座上，中心支架与底座连接为一体，主轴上端穿过中心支架后与螺旋翼及勺形水平环翼连接，再穿过由外部支架定位的滑动套，主轴下端与蜗轮减速器的蜗杆轴连接，蜗轮减速器外壳固定于中心支架上，蜗轮减速器的蜗轮轴与偏心盘连接，偏心盘上的偏心轴及连杆与活塞式往复泵的活塞杆上端铰接，储水槽固定于活塞式往复泵外壳及中心支架上，储水槽的下端设置有出水口，导流风罩由内外滑套与方向稳定翼连接。有结构简单，安装方便，清洁节能，使用可靠等优点。

风力直提式抽水机，包括风力机组和抽水泵两部分组成，其中的风力机组包括风轮、风轮轴、尾翼、旋转座和塔架组成，抽水泵包括泵筒、活塞、活塞连杆及进、出水管和装置在进、出水管内的单流阀组成，其特征是：在风力机组的风轮轴上固定有传动轮，在传动轮设置偏心轴孔，轴孔连接直角弯头后与抽水泵的活塞连杆直接连接。铁人风车使用条件简单，开关可人为控制，不受日光限制。无论白天黑夜只要有微风就能工作。无论阴天、雨天或是晴天，只要有风，就能为您服务。

人工安装风车的程序。每台风车包装中附带了有关风车安装的详细说明。

1. 根据安装说明书选取固定铁塔的四个脚的位置
2. 挖掘或钻个锚洞
3. 先将铁塔底座在地面上安装好，然后将锚脚放入锚洞，再慢慢的将底座斜着放起来

4. 用上层铁塔的钢杆夹紧底座或者用铁丝绑住锚脚，稳定底座，然后在钢板下面放置木板，砖块，垫块，平整底座
5. 当铁塔安装大致完成后，测量并到四个锚洞的距离，确保底座安装在井中心，差距是不要超过6mm。然后再检查底座，确保其足够平整。实际上，这个工作做的越细致，后面的工作就更简单，这样，风车就更容易安装。
6. 在底座放置厚木板后，风力抽水机，按照指示开始安装第二部分，直到铁塔安装完成。同时，在铁塔上安装阶梯，在铁塔顶端安装平台和支撑管。
7. 安装齿轮箱。如果手动安装风车的话，可以用小的起重机或者滑轮将齿轮箱吊到安装位置
8. 安装尾舵，风向标和相关尾舵硬件。同样，也可以使用滑轮
9. 在轴毂里安装轮臂和组装好的风轮部分
10. 安装水泵并放进水井里，用铁塔支撑准备好的井管
11. 将控制线和泵杆链接起来

福建风力抽水机-沔水科技(推荐商家)由沔水科技（武汉）有限公司提供。沔水科技（武汉）有限公司为客户提供“风力提水机”等业务，公司拥有“沔水”等品牌，专注于节能设备等行业。，在武汉市蔡甸经济技术开发区常福镇千山村宁湾20号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：张总。