

无线高压卫星授时远程核相器 停电核相仪 非接触式相序表使用视频

产品名称	无线高压卫星授时远程核相器 停电核相仪 非接触式相序表使用视频
公司名称	青岛华能远见电气有限公司
价格	870.00/台
规格参数	输入:220v 电流:10A 电压:2000v
公司地址	山东省青岛市平度
联系电话	0532-88365027 13608980122

产品详情

无线高压卫星授时远程核相器 停电核相仪 非接触式相序表使用所以，非制冷红外焦平面探测器是CMOS-MEMS单体集成的大阵列器件。非晶硅红外探测器结构应用领域非制冷红外探测器在和商用领域具有非常广泛的应用：领域领域应用包括热观瞄（TWS）、便携式视觉增强、车载视觉增强（DVE）、远程站（RWS）、（U）、无人驾驶地面车辆、观察指挥车、火控和制导等，如所示。非制冷红外探测器在领域的主要应用热像测温领域热像测温用于预防性检测，对电力输电线路、发电设备、机械设备等通过红外热像仪检测异常发热区域，可以预防重大停机以及事故的发生。当线路在施工建设阶段未送电之前需要确定相位名称，以便统一施工线路各端点的相位名称，保持施工线路与主网线路相位名称一致。在施工阶段解决未来面临的并网问题。需要用到停电核对相位功能的工作情形：施工线路较长/线路端点较多等需要统一各端点相位名称的情形；施工线路未来需要并网的情形。仪器使用需要用到1个发射主机、1个接收主机、4根发射连接线、1根接收柔性线圈、1根接收检测线。发射器主机在三相线路中注入不同的信号，接收主机在各线端检测相关信号确定相位名称。

本仪器适用于停电输电线路、高低压开关柜、标准带电显示器。特别注意：本仪器只适用停电电缆的芯线使用，使用前请务必确认待核相的电缆已停电。以免造成安全事故及设备损坏。

HN209A高压无线核相器 一、产品简介 无线高压核相仪（以下简称“仪器”）用于两条高压线路并网或环网核相。并且可以升级远程核相的功能。仪器适合10V~220KV交流输电线路带电作业和二次侧带电作业，具有高压验电功能。

仪器采用无线传输技术，操作安全可靠，使用方便，克服了有线核相器的诸多缺点。二、工作原理 仪器由2个发射器和1个接收主机组成。发射器可以判断线路是否带电，测量线路相位和频率。各发射器将测量的数据通过无线电发送给接收主机，接收主机依据发射器数据计算两线路相位差值，判断同异相。

三、安全事项 1、现场测试时，应按电力部门高压测试安全距离标准进行操作。

2、标准配置绝缘杆3米，对应电压等级为

220kV。如测量线路电压高于220KV时，请使用长度大于3米的绝缘杆。

3、核相操作时，手持位置不要超过绝缘杆手柄位置。四、技术参数 1、相位差准确度：误差 5°。

2、频率准确度：±0.1HZ。 3、可跨电压测量范围为10V~220KV。

4、发射器和接收主机的传输视距约100米。 5、真人语音提示测量结果和操作步骤。

6、屏幕（2.8英寸液晶彩屏）同时显示2条线路相位差、频率、矢量图和同异相结果。

8、无操作30分钟自动关机。9、发射器和接收器均内置可充电锂电池，且电池可拆卸更换。

10、主机电池容量为2500mAH，发射器电池容量为450mAH。11、高压测量时泄漏电流 $<10\mu\text{A}$ 。

12、发射器工作功耗 $<0.1\text{W}$ ，接收主机工作功耗 $<0.3\text{W}$ 。13、工作环境： $-35 \text{ --- } +45$ 湿度 95%RH。

14、储存环境： $-40 \text{ --- } +55$ 湿度 95%RH。15、整机重量：约5KG。

16、仪器包装尺寸：长71cm*宽26cm*高11cm。(1)接收主机默认不配备GPS功能。如需要远程测量，请购买时声明配置GPS功能，或发回厂家升级GPS功能。(2)

如需使用GPS远程核相功能，至少应有2台主机配备了GPS功能。2、仪器自检方法 发射器连接测试线(操作图如下)。发射器启动，蜂鸣2秒，红绿两指示灯交替闪烁。接收主机开机，在测量界面显示对应发射器信息。则发射器与主机工作均正常。异常现象及其处理，请详见仪器检查与故障判断。提示：自检时两发射器与接收主机的距离大于0.5米为宜。当距离小于0.2米时，可能只连接了1个发射器而主机显示2个发射器信息。此现象为正常现象，不影响仪器使用。当2个发射器都接电时，仪器显示不受短距离影响。

六、近距离核相操作 将X、Y两个发射器分别挂接到两带电线上。接收主机开机，选择“测量”-“两相核相”，观看测量结果。相位差 30度时为异相，语音提示“异相”；相位差 <30 度为同相，语音提示“同相”。操作示意图如下：两线路频率不相同，需要使用准同期并列装置控制发电机的频率相位，使发电机的相位和频率与主网一致后才可以并网送电。准同期与自同期并列操作见附录B。提示：(1)部分开关柜装配了带电显示器，其上有取电点，可用于核相。其电压约为5V。具体操作可参照开关柜感应取电点核相。(2)380V/220V~36V电压范围内请尽量使用自检测试线，自检测试线插头内部有限流电阻，人接触鳄鱼夹不会引起触电，以保证人身安全。自检测试线是专门定制的测试线，请不要用直通导线替换。(3)发射器塑料外壳耐压大于1KV。

八、开关柜感应取电点测量 开关柜感应取电点，包括PT二次侧取电点、CT二次侧取电点、带电显示器取电点。下述以带电显示器为例。将带电显示器取电点通过测试线(一端香蕉头，另一端鳄鱼夹)与发射器上端钩子相连，发射器充电孔通过测试线(一端充电端，另一端鳄鱼夹)与接地体相连。线路连接方法如下图，结果查看方法与高压测试相同。福禄克网站提供齐全的SF6气体检漏热像仪培训工具，包括详细步骤说明。“高压电气设备的SF6泄漏检测一向是破坏性的操作，造成昂贵的设备及设备停工费用。”福禄克热成像事业部经理BrianKnight表示：“FlukeTi45SF6使这一过程方便到令人难以置信，能够定期执行泄漏检测、发现问题，在定期维护期间即可修复泄漏问题。”Ti45SF6气体检漏热像仪包含屡获殊荣的LaserSharp激光自动对焦功能，利用内置激光测距仪高准确度计算和显示被瞄准目标的距离，实现瞬时对焦，呈现一贯图像；仪器还采用了FlukeIR-Fusion技术，将可见光图像和红外图像组合在一幅图像中，获得更好清晰度。

无线高压卫星授时远程核相器 停电核相仪 非接触式相序表使用如果只在竖直(Y轴)偏转板上加一交变的正弦电压 $U_y=U_0\sin t$ ，则电子束的亮点将随电压的变化在竖直方向来回运动。由于 $U_x=0$ ，所以光点在X轴方向无位移，在荧光屏上将显示一条竖直亮线。如果只在水平(X轴)偏转板上加上一个与时间成正比的锯齿波扫描电压 $U_x=KT$ (它可由示波器内的扫描发生器产生的)，电子束将在水平方向作周期性地从一边匀速移动到另一边，如果锯齿波的周期较长，在荧光屏上可以看到电子束的移动过程，如果锯齿波的周期足够短，荧光屏上将只显示一条水平亮线。