

潍坊斗山大宇叉车原厂配件变速箱传动轴/万向轴联轴器行走供油泵现货

产品名称	潍坊斗山大宇叉车原厂配件变速箱传动轴/万向轴联轴器行走供油泵现货
公司名称	华晟叉车（烟台）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	烟台市开发区北京南路27号
联系电话	13606382298

产品详情

潍坊斗山大宇叉车原厂配件变速箱传动轴/万向轴联轴器行走供油泵现货

变速箱常见故障：

（一）效率下降

（1）变矩器部分

1.发动机转速下降，处理方法：提高发动机转速2.油中存在气泡，检查管路密封性及液力油是否变质

3.油温升的过高或过低

（2）变速箱部分

1.磨察片卡死或磨损，检查磨察片是否有胶，不均接触，翘曲2.密封环或O形圈磨拓，检查密封环和槽宽是否磨拓或损伤

（三）油温过高

1.变矩器长时间处在低速比区域工作，变矩器效率很低，或处在失速状态时间过长，应改变这种工作状

况和注意避免上述工作状况。2.在高转速比时，单向离合器卡死，失去控制，应检查排除。3.加油量太少，或系统中产生气泡，应增加油量调整排阀压力。

4油的质量不合格，应更换新油。

(2) 变速箱部分。

1.离合器障碍，检查摩擦片是否打滑。2轴承损坏，检查配合面是否损坏。

(四)变速箱不工作

1.检查操纵阀是否有弹簧卡死及断裂.2.检查主油压是否正常,如不正常检查三联泵是否磨损过大或损坏.3.如主油压正常检查离合器油压如不正常检查密封环或O型圈是否磨损或损坏.检查离合器及离合器活塞环是否损坏.4.检查变矩器油压是否正常如不正常检查变矩器.